InteliLite^{NT}

InteliLite NT[®] MRS Modular Gen-set Controller

Compact Controller for Single Operating Gen-sets

(IL-NT MRS10/11/15/16 unit)

SW version 1.5, September 2009



IL-NT-AMF20/25 中文说明书



广州市微冠机电有限公司
地址:广州市黄埔区中山大道东230号益庭阁第2层商铺
邮编:510660
电话:020-82297687,13570521982,QQ:757978801
传真:020-82270318
E-MAIL:supersmooth@vip.163.com
Http://www.fadianjipeijian.com

InteliLte^{NT—}AMF20/25,SW 版本 1.5, IL-NT-AMF-1.5-Reference Guide.pdf



目录:

目录	2
一般准则	5
本手册介绍了什么?	5
!!警告!!	5
标志符号	5
文本	6
一般说明	7
控制系统的说明(以及所有的附件)	7
包装里面有什么?	7
U_NT R\$232 通讯插卡	7
IL-NT R\$232-485 通讯插卡	11
II-NT S-USB USB 通讯服冬插卡	11
IB-I ite 以大网通讯插卡	12
IL NT AOUTS 测量仪表驱动模块	12
IL-NT RIO8	15
IL-NT BDG 又自二近祸福/《福田侠火 IL-NT BD 远程显示软件	15
IGL_RA15 运程信号哭	10
ICL-KAI 短往旧 9 研	10
IC-ID网络	/ ۱۰ ۱۷
IU-ID 內你	10
IL-NI	
IL-N1 缅 1 22田仪	
又衣	20
22 时 希 女 表	
推存误用的线路图	
AMF 线路图	
电流接触器(设直点 MCB 逻辑="旭-大")	
AIS 网个状态位直(设直点 MCB 逻辑="迪-台")	
AIS 二个状态位直(设直点 MCB 逻辑="通-断")	
准备工作的开始	24
如何安装	24
电流测量	27
电压测量和发电机连接类型	
模拟量输入	
RS485 连接	37
扩展模块(CAN 总线)连接	
输入和输出	40
IL-NT 二进制输入一默认	40
二进制输入—列表	40
二进制输出—列表	43
模拟量输入	54
模拟量输出	54
设定点	55
密码	55
基本设定	56
发动机参数	61
发动机保护	66
发电机保护	69
AMF 设定	73
日期/时间	78
传感器规格	80
*扩展 I/O	80
短信/邮件	81
*ECU控制引擎支持	83
确定 ECU 配置	84
从 ECU 读参数	84
从 ECU 读出的配置信息	85



模拟量输入	
连接说明	
传感器说明	
传感器校正	
传感器默认曲线	88
功能描述	89
"关"模式	89
"毛动"模式	89
197 侠八 "白动"	00
日初	
例	
则町奋川町 セ数答理	
1K言目垤	
で恐奋政障(FLS) 数件(WDND	
停机(SD)	
巾电矢败 (MF)	
电压相序监测	
发电机组工作状态	
报警一览表	
历史文档	
初始化屏幕	
顾客标准显示	
软件版本显示	101
语言屏幕	
用户界面屏幕	
远程控制和数据记录	
直接连接到电脑	
电脑软件—LiteEdit	
Modbus 协议	
远程通讯	
互联网连接	
推荐 ISDN 调制解调器	
推荐 GSM 调制解调器	
手机 SIM 卡设置	
IL-NT-RD 远程监控软件	
一般说明	
敬生 言口	
IL-NT-RD 软件安装	
IL-NT-RD 数据线	
功能描述	
Sw 兼容性	
维护保养	
备用电池更换	
详细的技术参数	
输入/输出概述	
发电机保护	
语言支持	
申源	120
*低温型	120
技术数据	121
尺寸规格和重量	121
次→2011年11年11年11年11年11日日11日日11日日11日日11日日11日日	121
☐ 进制输入和输出	122
————————————————————————————————————	122
运35至171/\	122
~2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
UI, NTR\$232 接□ (可洗择卡)	



IL-NT RS232-485 接口(可选择卡)	124
IL-NT S-USB 接口(可选择卡)	124
IL-NT AOUT8 接口(可选择卡)	
IL-NT BIO8 接口(可选择卡)	
IGS-PTM	125
IGL-RA15	125
IG-IB	126



一般准则

本手册介绍了什么?

重要安全说明

保存此命令-----在安装过程中应遵循包含本手册 IL -Nt 系列控制器的重要操作指南和 Inteli 发电机组控制器。

其目的是提供制面板而使的设计使用和每位使用者的安装,以及发电机组的操作和维修。

本手册介绍了"AMF20/25"的软件,软件配置是为单机备用而设计的应用程序。

本手册的目的是什么?

本手册是提供如何安装的说明和 InteliLite-NT AMF20/25 控制器的操作.

本手册专用于:

发电机组的操作者。 发电机组控制屏制造商。 有关于发电机组的安装连接、操作和维护的每一个人。

!!警告!!

遥控操作

InteliLite^{NT}可以遥控。在发电机组检查工作情况下,为了确保没人能遥控起动发动机。 请确保:

断开由 RS232 连接的遥控线;

断开远程输入起动/停机或断开起动输出以及 MCB 合闸/分闸输出和 GCB 合闸/分闸输出。

因为 InteliLite [№]参数设置种类很多,无法描述任何组合,一些 InteliLite [№]功能项目变化取决于 SW 版本。

此使用手册资料仅仅是描述产品,不保证工作性能和特性。

InteliLite 控制器 SW 和 HW 版本的兼容性

请注意, IL-NT SW1.2.1 版本和老版本无法与 IL-NT HW1.3 版本以及新的版本兼容使用!!!! IL-NT 1.3 软件可以与 IL-NT 硬件 1.3 版本以及更老的版本兼容使用。

标志符号

本手册使用的符号:





文本

PAGE	(填充的大写字母)在前面板上的按键。
断路器反馈	(斜体)设定点
发电机组保护	(黑体)设定组
遥控起动/停机	(下横线)二进制输入和输出
*内容	(在文字前有*号) 仅仅 IL-NT AMF 有效

內谷

注意:

COMAP 相信在这里所提供的资料是正确和可靠的并保留在任何时间升级更新的权利,除此以外 COMAP 不承担任何责任。

注意:

SW 和 HW 必须(AMF25 硬件和 AMF25HW)相配,要不然功能将无效。如果下载软件有问题在控制器的屏幕上会显示"HARDWARE INCOMPATIBLE"信息。在这种情况下下载正确的编程软件并使用跳线----闭合跳线并按照 LiteEdi 操作指南或按照在 <u>http://www.comap.cz/support/training/training-videos/里面的视频</u>指导"起动跳线程序设计"。

警告------正确有效的!!!! 每次要断开 InteliLite^{NT}控制器以下的端子:

- 市电电压测量 与/或
- 二进制输出控制 MCB 与/或
- MCB 反馈

切换 Intelite 到手动或在关模式或者断开二进制输出起动和燃油以防止发动机自动起动和 GCB 合闸。

!!!警告!!!

危险电压

在没有特殊的情况下不要触摸电压和电流的测量端子! 接地端子总是连接的! 在任何情况下不要断开 InteliLite[™]电流端子! **调整设定点**

调整所有参数的标准值,但是在"基本设定"项目里面所有的设定点必须在第一次起动前设定好。

!!!基本参数错误的调整会导致发电机组的损坏!!!

下列操作指南仅仅为专业人士使用。为了避免人身伤害不要操作本用户指南之外的任何行为!!



控制系统的说明(以及所有的附件)

InteliLite^{NT}-AMF20/25 是一个单台发电机组在待机模式下运行的综合 AMF 控制器。IL-NT AMF 25 支持扩展模块并支持电喷发动机。

InteliLite^{NT}控制器装有强大的图形显示屏幕,可直观操作符号标志、图形、设置、高功能、发电机 组的新标准。

当所有的调件满足时,InteliLite 自动起动发电机组,自动合上发电机组的断路器。然后通过外部信号或者按停止按键来停止发电机组。

InteliLite^{NT}提供支持部带通风设备的燃气发动机。

InteliLite^{NT}的特点是容易的操作方式和安装方式。典型应用提供预定义的配置以及用户自定义的特殊应用配置。

附件	描述	可选择的/必须要的
IL-NT AMF	InteliLite ^{NT} 主模块	必须要的
IL-NT RS232	RS232 通讯卡	AMF20/25 可选择的
IL-NT-RS232-485	RS232 和 485 通讯卡	AMF20/25 可选择的
IL-NT-S-USB	USB 服务通讯卡	AMF20/25 可选择的
IB-Lite	以太网通讯卡	AMF20/25 可选择的
IL-NT AOUT8	测量驱动卡	AMF20/25 可选择的
L-NT-BIO8	可配置的 I/O 插卡	AMF20/25 可选择的
*I*L-NT RD	远程显示软件	AMF25 可选择的
IGL-RA15	远程信号器	AMF25 可选择的
IG-IOM/PTM	I/O 扩展模块	AMF20/25 可选择的
IG-IB	互联网通讯网桥	AMF20/25 可选择的
AT-LINK-CABLE	RS232 串口通信电缆 1.8m	AMF20/25 可选择的

包装里面有什么?

*IL-NT 控制器的远程显示需使用标准的 IL-NT 控制器支持的远程显示软件。

<u>提示:</u>

关于 IL-NT 控制器的扩展模块的详情,请看 IL-NT 配件部分的手册。

<u>IL-NT RS232 通讯插卡</u>

IL-NT RS232 是可选择性的卡,能够使 InteliLite^{NT}用 RS322 通讯卡与计算机或 Modbus 协议实现通讯。 卡插入控制器背面的扩展插槽里面。在插卡之前你必须把插槽盖板打开(用螺丝刀打开),盖板打开之 后把通讯卡插入到插槽内。你一次把 RS232 模块插入到扩展槽里里,扩展槽会卡紧模块。假如插入不正 确你必须把他拿出来。 最安全的方法是用手来拆卸后盖和模块。

怎样安装 RS 232 通讯单元:



- 1、把螺丝刀插入盖板的狭缝里。
- 2、移动螺丝刀把盖板撬开,要小心。





4、把拆下来的盖板扳断分成两块。不要把扔掉分开的两个盖板。



5、准备 RS 232 通讯卡。



InteliLte^{NT-}AMF20/25,SW 版本 1.5, IL-NT-AMF-1.5-Reference Guide.pdf



- 6、插入RS232通讯模块到控制器的插槽里面。
- 7、把少的盖板安装回原处。



<u>提示</u>:

当你插入 RS 232 通讯模块时,有一个跳线是难以发现的,因为我们交付使用的 RS232 通讯模块有一个跳 线安装在上面,请看下图。



关于 RS 232 通讯模块的跳线。



<u>提示:</u>

编程故障跳线-在编程过程中突然中断程序或其他软件故障的情况下可以使用此编程故障跳线恢复正常工作状态。控制器连接到电脑,运行 InteEdit 并等待底部连接状态栏变成红色。进入菜单进行控制器编程过程-->编程和克隆--编程,选择正确的硬件并确认对话框,以及按照 InteEdit 操作指南进行操作。

或者按照视频指南"编程故障跳线"在 http://www.comap.cz/support/training/training-videos/。

请看 IL-NT RS 232 接口(可选择的卡)技术细节的章节。

IL-NT RS232-485 通讯插卡

IL-NT RS232-485 是可选择性的卡,能够使 InteliLite^{NT}用 RS322 和 485 与计算机或 Modbus 通讯协议 实现通讯。卡插入控制器背面的扩展插槽里面。这个 IL-NT-RS232 – 485 是一种具有 RS232 双接口模块和 RS485 接口的独立的 COM 通道。RS 232 连接到 COM1, RS485 连接到 COM2.

模块插入,请看 IL-NT RS232 模块的技术指导,步骤是相似的。在插卡之前你必须把插槽盖板打开 (用螺丝刀打开),盖板打开之后把通讯卡插入到插槽内。你一次把 RS232 模块插入到扩展槽里里,扩 展槽会卡紧模块。假如插入不正确你必须把他拿出来。 最安全的方法是用手来拆卸后盖和模块。



提示:

编程故障跳线-在编程过程中突然中断程序或其他软件故障的情况下可以使用此编程故障跳线恢复正常工作状态。控制器连接到电脑,运行 InteEdit 并等待底部连接状态栏变成红色。进入菜单进行控制器编程过程-->编程和克隆--编程,选择正确的硬件并确认对话框,以及按照 InteEdit 操作指南进行操作。

或者按照视频指南"编程故障跳线"在 http://www.comap.cz/support/training/training-videos/。

请看 IL-NT RS 232-485 接口(可选择的卡)技术细节的章节。

InteliLte^{NT—}AMF20/25,SW版本 1.5, IL-NT-AMF-1.5-Reference Guide.pdf



IL-NT S-USB USB 通讯服务插卡

IL-NT S-USB 是可选择性的卡,能够使 InteliLite^{NT}用 USB 与计算机或 Modbus 通讯协议实现通讯。卡插入控制器背面的扩展插槽里面。 在插卡之前你必须把插槽盖板打开(用螺丝刀打开),盖板打开之后把通讯卡插入到插槽内。你一次把 RS232 模块插入到扩展槽里里,扩展槽会卡紧模块。假如插入不正确你必须把他拿出来。 最安全的方法是用手来拆卸后盖和模块。



<u>提示:</u>

- 此模块必须使用 USB A-B 屏蔽线! 推荐使用科迈通讯线—订购编码: "USB-LINK CABLE1.8M".

- 请看相关的 IL-NT-USB 接口(可选择卡)技术细节的章节

提示:

编程故障跳线-在编程过程中突然中断程序或其他软件故障的情况下可以使用此编程故障跳线恢复正常工作状态。控制器连接到电脑,运行 InteEdit 并等待底部连接状态栏变成红色。进入菜单进行控制器编程过程-->编程和克隆--编程,选择正确的硬件并确认对话框,以及按照 InteEdit 操作指南进行操作。

或者按照视频指南"编程故障跳线"在 http://www.comap.cz/support/training/training-videos/。

IB-Lite 以太网通讯插卡

IB-Lite 是一个以太网插卡以 10/100Mbit 的 RJ45 接口连接器,该卡是内部连接到 COM1 和 COM2 两个串行通道,并提供电脑连接的接口通过以太网/互联网网络与 LiteEdit 或 InteliMonitor 连接,激活发送电子邮件和控制器集成建设管理(Modbus TCP 的协议)。

此卡还可以监测和控制任何可上网的地点,利用网络浏览器监控的发电机组采用适当的安全措施。 卡插入控制器背面的扩展插槽里面。 模块插入,请看 IL-NT RS232 模块的技术指导,步骤是相似的。



使用 RJ45 连接器的以太网 UTP 线从模块连接到以太网。 该模块也可直接通过多芯 UTP 电缆连接到电脑上。



CABLE

<u>提示:</u>

Modbus TCP 协议使用 IB-Lite 通讯模块需要设置 COM1模式=直接连接已经 COM2模式=ModBus.

提示:

在使用模块之前请先设置一些相关的参数,请看 IB-Lite-1.0 的指导。

IL-NT AOUT8 测量仪表驱动模块

IL-NT AOUT8 是可选择性的插卡。因为此控制器插卡可以输出 8 个 VDO 类型工业/自动化测量仪表。 不支持像 0-10V 或 0-20mA 无补偿的测量仪表。测量仪表的配置已经参数在 LiteEdit 软件里面。任何控制 器模拟值可能会以这种方式显示。

在插卡之前你必须把插槽盖板打开(用螺丝刀打开),盖板打开之后把通讯卡插入到插槽内。你一次把 AOUT8 模块插入到扩展槽里里,扩展槽会卡紧模块。假如插入不正确你必须把他拿出来。最安全的方法是用手来拆卸后盖和模块。

安装 IL-NT AOUT8 模块与 RS232 模块步骤是相似的。不同的是模块是装到"扩展单元",装完模 块后盖板不需要在装回去了。

Pc 安装套件包括一个已转换为自动测量仪表 PWM 输出的基本用法。

InteliLte^{NT—}AMF20/25,SW版本 1.5, IL-NT-AMF-1.5-Reference Guide.pdf





典型的接线:











<u>提示:</u> 请看有关 <u>IL-NT AOUT8 接口(可选择的卡)</u>的详细资料。

InteliLte^{NT-}AMF20/25,SW 版本 1.5, IL-NT-AMF-1.5-Reference Guide.pdf



IL-NT BIO8 交替二进制输入/输出模块

IL-NT BIO8 是可选择的插卡。通过这个卡控制器,最多可容纳 8 个二进制输入或输出。在 LiteEdit 配置可以轻松地在特定的 I / O 二进制选择输入或输出。

在插卡之前你必须把插槽盖板打开(用螺丝刀打开),盖板打开之后把通讯卡插入到插槽内。你一次把 BIO8 模块插入到扩展槽里里,扩展槽会卡紧模块。假如插入不正确你必须把他拿出来。最安全的方法是用手来拆卸后盖和模块。

安装 IL-NT BIO8 模块与 RS232 模块步骤是相似的。不同的是模块是装到"扩展单元",装完模块 后盖板不需要在装回去了。





<u>提示:</u> 请看有关 <u>IL-NT BIO8 接口(可选择的卡)</u>的详细资料。

InteliLte^{NT—}AMF20/25,SW 版本 1.5, IL-NT-AMF-1.5-Reference Guide.pdf



IL-NT RD 远程显示软件

IL-NT Rd 是控制器的一个远程显示软件。远程显示软件同样有控制和监视功能和控制器他自己一样的。控制器 IL-NT 远程显示要使用 IL-NT 控制器标准的远程显示软件。没有更多的显示需要进一步编程-从主控制器配置里面选择他自己的单位。通过 IL-NT-RS232 连接到控制器。

通讯模块使用 RS232 线,如果是比较远的距离(大于 1200m)可能要使用 IL-NT-RS232-485 通讯模块 或者使用 RS232/RS485 接口转换器。

IL-NT Rd 硬件型号应该与主模块 IL-NT 相对应。

提示:

请看有关 IL-NT Rd 远程显示软件的详细资料。

远程信号器 IGL-RA15

此远程型号器 IGL-RA15 可以通过 CAN bus 来连接 IL-NT.一些二进制输出点可以设定 RA15 的每一个 LED 灯(使用 LiteEdit 软件)。此模块的激活和无效使用都是通过 LiteEdit 软件来设定的。 假如 IGL-RA15 远程信号器没有经过 CAM bus 来连接控制器,它会出现警告。

请看 RA15 的说明书、技术参数和功能的详细说明。











IG IOM/PTM 模块

IG-IOM 和 IGS-PTM 模块的 I/O 扩展模块装有 8 个二进制输入、8 个二进制输出,4 个模拟量输入和一个模拟量输出。此模块仅仅可以在 AMF25\MRS15、16、19 上使用。

- 二进制输入和输出的设置和 IL-NT 里面的输入、输出的配置是一样的。
- 模拟量的输入的设置和 IL-NT 里面的二进制和三态模式一样的配置,但不能使用 PTM 模式。
- IOM/PTM 模拟量输入功能激活受超过设置的限制,激活"仅当发动机运行时"。
- IG-IOM 模拟量输入是阻性的 0Ω-2.4KΩ(和 IL-NT 一样的参数)。 IOM 模块是用来设计特别的 VDO 阻性传感器。
- IGS—PTM 模拟量跳线的输入设置范围是 0-250Ω.0-100mV,0-20mA.。该模块可用于尤其是 PT100 的传感器和电流传感器,此 PTM 模块不适合 VDO 温度传感器。

提示:

有关 IGS-PTM 模块的电流/电压传感器的描述请看扩展单元手册。
当 liteEdit SW 单元没有配置时,控制器没有显示相关的参数和设定值。

提示:

假如 IGS-PTM 没有连接到控制器,控制器功能关闭将激活。





请看相关的 IGS-PTM 的技术参数和功能的描述和程序说明书。



IG-IB 网桥能够使 LiteliLite NT 连接到以太网和因特网。它通过控制连接线 RS232 来连接的。

请看更多的因特通讯连接的详细指导说明书。



IL-NT 端子

<u>IL-NT 端子和面板</u>











安装配件

该控制是安装在控制屏门板上的。开孔尺寸是175×115mm.使用螺丝钉已 经控制器的固定卡座把控制安装在控制屏的门板上,请看下图。







推荐使用的电路图

<u>MRS-线路图</u>



提示:

它起动 Volvo 和 Scania 发电机可能是通过 CAN 总线来实现的,请看发动机的 CAN 总线起动 功能的说明书。

InteliLte^{NT—}AMF20/25,SW 版本 1.5, IL-NT-AMF-1.5-Reference Guide.pdf



支持的应用软件 <u>电流接触器(设置点 MCB 逻辑="通-断")</u>



ATS 两个状态位置(设置点 MCB 逻辑="通-合")



InteliLte^{NT-}AMF20/25,SW 版本 1.5, IL-NT-AMF-1.5-Reference Guide.pdf



ATS 三个状态位置(设置点 MCB 逻辑="通-断")





准备工作的开始

如何安装

控制器的软件设定点是需要密码来进入才可以打开的来设置的。科迈的初始密码是"0"。

常规

确保合适的功能; 使用接地端子; 二进制输入和模拟输入的信号线不能和电力电缆(强电)放在一起走线。 模拟输入和二进制输入应该使用屏蔽线,特别是长度大于3米时。

布线

在接线端子上配上正确的线号和类型,拧紧螺丝。 建立在 PA256 端子上:



规定的拧紧扭力是 0.5Nm(4.4 ln-lb) 2EDGK



规定的拧紧扭力是 0.4Nm(3.5 ln-lb) 接线端子字码的类型: 使用直径只有 2.0—0.5mm² (12--16AWG)的导体,最低的额定温度为 75 度。 发电机电压接线端子: 使用直径只有 2.0—0.5mm² (12—16AWG)的导体,最低的额定温度为 90 度。 仅使用铜导线。

接地

控制器的接地线要尽可能的越短越好。最小使用 2.5mm²; 使用黄铜 M4×10 星型环形垫圈固定好接地端子。

电池的负极"-"必须妥善接地! 电源总开关和发动机必须安放同一地方。尽可能使用短电缆接地点。

电源

保证合适的电源: 使用不小于 1.5mm² 电源电缆线。 控制器最大的连续工作电压为 36VDC,最大允许电源电压为 39DVC, 当控制器存在受外围电容器影危险的电势时,InteliLite 的电源端子应该保护防止大的脉冲电源干扰,

InteliLte^{NT-}AMF20/25,SW版本 1.5, IL-NT-AMF-1.5-Reference Guide.pdf



外围保护应该采取相应的措施。

要确保发电机电流端的 COM 口端子和电池负极"-"终端之间的最大限度误差在±2V,因此,强烈 建议这两个终端连接在一起。

提示**:**

InteliLite 适当的接地是为了防止雷击,电源的"-"端子允许的最大电流是 4A (并取决于二进制输出 负载)。

如果控制器使用 12V 的电源,在起动时如果有电池电压降 IL-NT 控制器的内部电容会让控制器继续 工作,如果电压之前下降 10V、50ms 后恢复到 7V,控制器继续工作,在电压暂时的压降时,控制器的屏 幕显示屏可能会关闭也有可能保持亮着,但是控制器保持工作。外围连接的电容器和隔离二级管或 I-LBA 模块可能更好的支持控制器。



电容器的大小依赖于用电的需求时间。它大约数千微法拉。 电容的大小在 5 000 微法在 150m 时间以下时能承受短暂压降: 电压之前下降 12V, 150ms 后恢复到小的允许电压,例如: 8V。

<u>提示:</u>

电池在放电之前的时候会出现消息"备用电池电压低"出现。

或通过连接特殊的 I-LBA 的低电池适配器模块:



I-LBA的模块确保时间在 350ms 以下条件下的电压下降: RS232 以及其他的模块插件已经连接到控制器。 电压之前下降 12V,350ms 后恢复到小的允许电压,允许电压为 5V。 I-LBA 可以使控制在 5VDC 时运行(从 10 秒到 30 秒)。 从蓄电池组到 I-LBA 的导线的电阻必须在 0.1 欧姆以下以保证电路回路的正常工作。

提示**:**

I-LBA 如果配合 LT 低温型控制器(-40C),如果温度低于-5C,液晶□示旁□的□□□会起□,而此 □□□可能会耗掉 LBA 的□容,引致 LBA 无助于低□□起□。



电源保险

1A的保险丝连接电池的正极到控制器的工作电源正极。此电源线不能直接连接到起动电池。 保险丝的大小和类型取决于连接元件的设备以及线路的长度。 推荐保险丝的型号大-T1A(非快速熔断型)。非快速熔断型是由于电源电压升压时内部电容在充电。



二进制输出保护

<u>提示:</u>

二进制输出不能直接连接到没有二极管的直流继电器上,即使它们不是直接连接到控制器的输出端。





电磁传感器 (转速)

为保证此工作正常请使用屏蔽电缆。



假如发动机不会起动,当速度传感器是使用一个,干扰型号是来自于调速器:

- 核对控制器的速度传感器的接地,最终断开接地连接到其中一个。
- 偶合 InteliLite 转速输入隔离变压器使用 ComAp 的 RPM-ISO 标准(1:1)。
- 调速器和 InteliLite^{NT}请使用单独的转速传感器。

<u>提示:</u>

在某些情况下,即使发电机组没有运行,控制器也要测量转速。 转速信号取自于发电机电压(齿数=0)。 IL-NT测量一下电压参数值在输入端子上,由于开放了融合电压值。 假如转速大于0,控制器将不在就绪状态,该发电机机组将不能起动。

电流测量

参数 CT 的自动的选择是建立在设置里面的参数选择的<u>连接类型/三相四线/三相三线/分相/单向</u>

为保证合适的功能: 使用 2.5mm 的电缆线; 使用至 5A 的互感器。 三相使用接线方法:



必须确保发电机电流的 COM 端子和电池的 "-"极之间的电压最大不超过±2V,因此强烈建议 COM 端子和电池的负极是紧紧连接在一起的。

InteliLte^{NT—}AMF20/25,SW 版本 1.5, IL-NT-AMF-1.5-Reference Guide.pdf



单项电流测量接线方法:

CT的连接安装下图为准,L2I和L3I端子是开路的。



电压测量和发电机的连接类型

电压测量是需要接4根线(设置点:连接类型[3相4线/3相3线/分相/单相])的选择,每一根信号线的连接和发电机的连接方法是一样的。

连接方法:3相4线



InteliLte^{NT—}AMF20/25,SW版本 1.5, IL-NT-AMF-1.5-Reference Guide.pdf





三相的测量----只有线电压



三角型接法

爱迪生三角形接法



注意:

仅有 L1\L2\L3 线的连接。在实际的爱迪生三角形接法中 N(中心线)火线(图中的 T6 和 T9 之间的 连接线)是不连接的。三线电压连接要有分离变压器。

连接类型:分相





单相---测量----1PH

分相 二重三角形接法

弧线型接法



连接类型:单相



注意: 有一种在单相电压的接线端子之间的电压是在固件 IL-NT1.4 和 IL – NT1.5 里改变! 上图是关于 IL-



单相----单相的连接



<u>注意</u>:

总机雷击保护标准规定,是根据预期的全部4连接类型! 注意

<u>注意</u>:

如果测的电压在 50V 允许的范围内,相序的核对检查不要以为是电压低于 50V,这个必须要慎重,即使有关的 LED 灯在 IL-NT 的面板是亮的,控制器不允许 GCB 合闸。

模**拟量输入**

在 IL-NT 有三个可用的模拟量输入。第一个模拟量输入是固定于发动机的

油压的。

配置

每一个模拟量输入的定义功能可以在LiteEdit软件里,请看下表(警告:第一个模拟量输入给发动机的油压)。

模拟量输入项目	LiteEdit		可能性
类型	类型	未用 报警	模式量输入未用
模拟量输入名称	名称		多至14位ASC11字符
输入配置	配置	模拟 二进制(不支持 PTM) 三态(不支持 PTM) ECU	在规定的范围内模拟值测量。 二进制:开/关临界值 750Ω. 三态:开/关临界值 750Ω. 失败的参数是<10Ω 或>2400Ω 从 ECU 读出的参数
物理量	单位(Dim	Bar. %, °C	多至4位ASC11字符 只用于模拟输入
极性	触点类型	常闭 常开	只能是二进制和三态输入有效 只能是二进制和三态输入有效
保护指引	保护	高	超出设定值,传感器故障不起保护作用
		高+预警	超出设定值和传感器故障不起保护作用
		低	低于设定值, 传感器故障不起保护作用
		低+预警	低于设定值和传感器故障不起保护作用
传感器特性	传感器	预先使用的传感器	使用可变化的和可配置的传感器
参数读数准确率	分辨率	0-0.00001	传感器分辨率(仅有效的模拟量输入参

InteliLte^{NT—}AMF20/25,SW版本 1.5, IL-NT-AMF-1.5-Reference Guide.pdf



数)

每一个模拟量输入有独立的设定点是用来设定2个警报值。模拟量的输入报警值和延时发动机保护 在参数组内调整。

<u>注意:</u>

传感器失败或没有参数显示请找<u>报警管理,传感器失败</u>相关的描述

IL-NT 模拟量输入的连接



三个阻性传感器到模拟输入的标准接法。 为了精确的测量阻性传感器参数,请将传感 器公共点接到 COM 公共端子上。



IL-NT 模拟输入的固定连接。
AI1-----二进制输入
AI2-----三态输入
AI3-----模拟电阻输入
IL-NT 模拟输入的公共点连接到 COM 端子上。

注意:

有关 COM 端子的和 4 个插脚的连接的方法请看相关的 HW1.3 版本的描述。 老的 HW 版本是没有 COM 端子和只有三个 AI1,AI2 及 AI3 连接使用方法的描述。

InteliLte^{NT—}AMF20/25,SW 版本 1.5, IL-NT-AMF-1.5-Reference Guide.pdf



布线图 有关于 IL-NT HW 1.3 模拟量输入的接线图:



WIRING OF ANALOG INPUTS-GROUNDED SENSORS



WIRING OF ANALOG INPUTS-ISOLATED SENSORS

Wiring diagrams of analog inputs for IL-NT HW 1.1 and older:







模拟量输入是用来设计阻性传感器 0 到 2.4K Ω 的。 为了保证合适的功能,请使用屏蔽电缆线,特别是长度超过了3米时请使用屏蔽电缆线. 控制器的 COM 端子与发动机的接地点之间的阻值是 "0"和电压差需保持尽量为 "0"。



二进制输入

开、关状态被检测到,界限值是750Ω.

三状态输入

开、关和实效状态发现,界限值是750Ω,失效被检测的原因是电路电阻小于10Ω或大于2400Ω.

提示:

在二进	制和王	三态的保护如下:			
IL-NT	AI1	停机	IG-IOM:	AI1	停机
	AI2	停机		AI2	停机
	AI3	<u> </u>		AI3	停机
				A 1/1	信和

不使用模拟量输入

配置设定 类型=未用

模拟量输入配置的案例

设置 模拟量输入1为测量发动机油压,单位用 Bar,VDO 油压传感器测量范围是0~10Bar.警报保护值 到3.5Bar.停机值为1.2Bar.

起动LiteEdit并选择(select)--控制器(controller)软件配置---修改---油压 设定的配置为油压模拟输入:

Type:在未用于报警之间的选择。

"未用"----模拟量输入不使用。 "Alarm"----模拟输入使用。 设定到: Alarm(报警)

Config:在模拟、二进制和三态输入之间的选择。

"模拟量"-为阻性传感器连接到模拟量输入。

"二进制"-为模拟量输入和模拟输入的 COM 端子之间的开、合触点连接。模拟输入只能监视 开关量状态。

"三态"----为模拟量输入和模拟输入的 COM 端子之间的开、合触 点连接并联二个电阻或串 电阻。

设定到: Analog(模拟)

警告功能:选择两个不同的保护功能-----在限定以下,超过限定值或者传感器失败。

"仅发动机运行"假如你只希望在发动机运行的时候受保护的话就使用此设置, 当发动机停止就不保护。

设定到: 超过限定值

触点类型: 当模拟量输入配置为二进制或三态仅选择为反向, 当模拟输入设置 成模拟时, 此设定就 没有意义。

"NC"--开关量或三状态输入常闭。

"NO"--开关量或三状态输入常开。

InteliLte^{NT-}AMF20/25,SW 版本 1.5, IL-NT-AMF-1.5-Reference Guide.pdf



传感器: 传感器特性曲线选择

"Unused input"当模拟量输入没有被使用时,在IL-NT 屏幕上被显示"####"值,不检测警报。
模拟量输入 AI1 到 AI3 默认输入曲线值:
"VDO 10 bar"-VDO 压力传感器
"VDO 40—120°C"--VDO 温度传感器
"VDO 液位%"--VDO 液位传感器
设置到: VDO40---120°C

当您选择预定义的或用户名称曲线的传感器,那么会有自动固定大概的对应曲线,如果曲线和实际 传感器误差大的话,那么用户可以修正它。

传感器名称:使用传感器名称,多达14字位可以使用。 **DIM:**测量值得物理单位:(°C,%,...)多达4字位可以使用。 **Decimals:**测量值得十进制小数点设定。

"0"例如: 360 Kpa,100%,50°C
"1"例如: 360.0 Kpa
"2"例如: 360.00 Kpa
"3"例如: 360.000 Kpa
设置成: 1

当模拟量的输入配置完成设定在发动机保护的设定点油压警告、油压停机、油压延时。每一个模拟 量输入已经分开三个状态的设定点:警告值、停机值、模拟输入延时。这些设定点的名字是固定定义的, 不由测量值的名字改变而改变。

警告值1和停机值得十进位小数点位数是与测量值的小数点配置位数是一样的。



二进制输入:




<u>RS485 连接</u>

使用此连接需要在两端加终端电阻 120Ohm. 外部设备可以连接上任何顺序485线,但保持设计线路(没有头,没有尾)是必要的。 最大的标准长度是1000米。 请使用屏蔽电缆。屏蔽线要连接到 PE 一端(控制端)。 A) 短距离(所有的组件在一个网络区域内)---图1 A和B相互连接, 屏蔽线于PE 控制端接通。 B)长距离(房间和一栋大楼之间的连接)----图2 A、B、COM 连接,屏蔽线要与 PE 端点连接。 C)在危险情况下的防护(外部连接,暴风雨,打雷的防护)---图3 我们提供下列保护: ----菲尼克斯电气 (http://www.phoenixcontact.com): PT 5-HF-5DC-ST 以及 PT2×2-BE(基本型) (或者 MT-TS485-TTL) ----Saltek(<u>http://www.saltek.cz</u>) DM-006/2 R DJ 推荐使用的数据传输电缆线: BELDEN(<u>http://www.belden.com</u>) A)短距离: 配 3105A----EIA 工业用途 RS-485 PLTC/CM(1×2 导体) B)长距离: 配 3106A----EIA 工业用途 RS-485 PLTC/CM(1×2+1 导体) C)在危险情况下的防护:配 3106A----EIA 工业用途 RS-485

PLTC/CM(1×2+1 导体)

InteliLte^{NT—}AMF20/25,SW版本 1.5, IL-NT-AMF-1.5-Reference Guide.pdf



图 1--- 短距离 (所有的组件在一个网络区域内)



图 2----长距离 (房间和一栋大楼之间的连接)



图 3---在危险情况下的防护(外部连接,暴风雨,打雷的防护) 120 Ω 120 Ω PT5-HF-12DC-ST (CAN) PT5-HF-5DC-ST (RS485) H/A H/A ¢ ψ L/B L/B 0.6 COM COM 0.8 -0 i \$ ¢ ł --0 ti --0 a^{OUT} \$ N 110-110 ** 4 10 -0.0 + 10 ᆂ 긑

扩展模块(CAN bus)连接



连接规则

CAN 总线必须是串联的,从第一个到下一个(不是并联的,没有断路,没有分路),一头一尾必须 要用 1200hm 的终端电阻。最长的 CAN 总线不超过 200 米。

对于 CAN 数据电缆细节见第二章技术数据 - 通信接口。屏蔽电缆连接的 CAN 与 IL -NT COM 终端。

IL-NT 包含内部修复 120 欧姆的电阻,必须基于 CAN 总线的末端位置。与老版本 HW 1.3 的终端电阻 跳线都可以进行终端连接。

新的 IG-IOM 和 IGS-PTM 单元包含内部可移动 120 欧姆电阻的跳线(在旧的 IOM 型号需要修正电阻器)。可以用万用表去检查电阻是否存在, CAN 线结束内部电阻组连通。

支持下述的连接(IOM, PTM. ECU, 次序不是重要的)

IL-NT---IG-IOM---IGL-RA15---ECU IL-NT---IGS-PTM---IGL-RA15---ECU

IL-NT 可连接连接一个 IG-IOM 或者 IGS-PTM 和一个 IGL-RA15.

在 liteEdit 软件窗口按此按键

可以激活 CAN(1939)界面。



输入和输出

关于输入/输出的概述请看相关技术表格与章节。

<u>提示:</u>

任何一个二进制输入和输出都要用 LiteEdit 软件来设置 IL-NT 每一个端子的功能或改变任何一个端子的功能。当任何二进制输入配置为保护有1秒钟延时事。

IL-NT 二进制输入---默认值

BI1	GCB 反馈
BI2	MCB 反馈
BI3	紧急停机
BI4	模式锁
BI5	远程控制关
BI6	远程测试
DIT	/ 言 4日 長をため

BI7 停机撤销

二进制输入-----列表

未用

二进制输入没有任何功能,当二进制点没有任何作用时使用此功能。

警告

假如输入是常闭(或者常开)选择警告是激活的。 二进制警告配置表:

名称		14 chararcters ASCII 字符串
<i>曲</i> 上米 刑	常闭	常闭触点
朏 息 矢 堂	常开	常开触点
数 生 米 刊	警报	
晉古尖望	停机	
警告激活状态	所有时间	在任何时候都监控发电机组
	仅发动机运行	仅发动机运行的时候实施监控保护

GCB 反馈

使用此输出点表示发电机组的断路器的合闸与分闸状态。假如此反馈点没有使用,此输入点连接到 控制器的 GCB 合闸/分闸输出点上。

MCB 反馈

此输入点表示 MCB 的合闸和分闸状态。

远程起动/停机

仅在自动模式下外部给发动机的起动信号。

InteliLte^{NT—}AMF20/25,SW 版本 1.5, IL-NT-AMF-1.5-Reference Guide.pdf



紧急停机

假如输入点打开的,停机马上激活,输入是反向的(常闭)则默认设置。

<u>提示:</u>

在防止控制器硬件和软件故障,发动机停机不能得到保证时使用。为了支持紧急停机功能,建议截 断连接燃料单独的电路和起动机电机信号。

停机撤销

假如此输入点闭合所有的警告都无效,除紧急停机和发动机超速保护以外。

- IL-NT 所有的警告出现
- IL-NT的控制器面板上的发电机红色 LED 灯闪烁或亮
- 警告在报警清单里面显示
- 但是发电机组还在运行

<u>提示:</u>

如果操作员将禁止停机激活的话发动机保护将不起作用,禁止停机报警在警告一览表里显示,

模式锁

假如输入点闭合,控制器的面板不能调整里面的设定点和不能改变发电机

组的模式(关一手动--自动一测试)。

<u>提示:</u>

模式锁在LiteEdit软件的设置和模式改变时不受保护的。如果要避开无资格的人员误操作的话可以 通过设置密码来保护。

故障复位按键、蜂鸣复位以及在手动模式下的起动按键和停止按键未被锁住。

遥控关

假如闭合,IL-NT 切换到关模式(共有四个模式关---手动---自动---测试)。 当切除打开时控制器切换到原有的模式。

提示:

这个二进制输入应连接定时开关,以避免发动机起动。

遥控手动

假如此输入点激活,那么控制器的模式选择被强迫在手动模式。

遥控自动

假如此输入点激活,那么控制器的模式选择被强迫在自动模式。假如又有另外一个远程输入点激活, 那么远程自动输入为后优先的级别。

遥控测试

假如闭合,IL-NT 切换到测试模式(他们有四个模式关——手动——自动——测试),当打开时控制器返回原来的模式。

带载遥控测试

表现类似测试模式,当输入点闭合,控制器自动由市电负载切换到发电机组。设置 AMF 设定点:回到岛运行设置到手动。当任何一台发电机组停止报警出现时负载自动转换回市电。

InteliLte^{NT—}AMF20/25,SW版本1.5, IL-NT-AMF-1.5-Reference Guide.pdf



遥控锁

假如此输入点激活,命令写入和外部命令发送端将无效。

应急手动

当此输入点激活的话,控制的现象为开关切换到关模式。解开所有的二进制输出点。有一个例外 是-----在此转变时停止线圈不会激活。

发现发动机在"运行"以及随后的报警信息检测"停机失败"被锁住。 控制器显示"紧急手动"状态时。发动机是不会起动的。 不管发动机的实际情况,在此模式发电机的电流和功率测量是正常的。

此输入点打开之后,控制器恢复之前的工作状态,和实际情况一样。 在控制人和一个模式里面功能是起作用的。

起动按键

二进制输入和控制面板上的起动按键是一样的功能, 仅在手动模式下有效。

停止按键

二进制输入和控制面板上的停机按键是一样的功能, 仅在手动模式下有效。

提示:

改变停止按键功能。在第一个紧迫的运行状态,有一个标准的延时和改变控制器冷却状态。在保持 按下2秒钟之后控制器到停止状态,这也是一个有效的"停止按键"。

故障复位按键

二进制输入和控制器面板上的故障复位按键功能是一样的。

蜂鸣复位按键

和控制器面板上的蜂鸣器复位按键功能一样

GCB 按键

和控制器面板上的 GCB 合闸按键功能是一样的,仅在手动模式下有效。

MCB 按键

和控制器面板上的 MCB 合闸按键功能是一样的, 仅在手动模式下有效。

市电故障不起动

假如输入是闭合的,市电失败发电机组自动起动是无效的,在发电机组正在运行 GCB 分闸的实际情况时,发电机组会冷却并停机。

InteliLte^{NT-}AMF20/25,SW 版本 1.5, IL-NT-AMF-1.5-Reference Guide.pdf



语言选择

不设置

语言选择是只能通过控制器显示。同时按 ENTER 和 PAGE 按键,接着单独放开 PAGE 按键。

设置任何一个二进制输入

如果输出是开了第一(默认)的语言是激活的以及输入点闭合那么第二语言激活。如果有更多的语 言在控制器是无法选择,需要通过控制器显示来选择其他语言版本。

二进制输出----IL-NT MRS-16(默认)

B01	起动
B02	燃油阀
B03	GCB 合闸/分闸
B04	MCB 合闸/分闸
B05	预起动
B06	可以加载
B07	报警

提示:

二进制的输出说明也和 IOM/PTM 单元模块是一样的。

二进制输出-----列表

未用

输出没有任何功能。

起动马达

闭合继电器使起动马达通电。 下列情况起动马达脱开:

- 起动的速度已经达到
- 最大的起动时间已经超过
- 出现停止的命令

燃油阀

闭合继电器打开燃油阀使发动机起动。 燃油阀关闭条件:

- 紧急情况停机或
- 发电机组冷却停止或
- 在重复起动之间的暂停时间里

停机阀

闭合输出使停止线圈通电停止发动机。

此输出是最短停止时间内才起作用的。假如停止持续很久,它保持通电状态,直到引擎所有状态已停止。

假如发动机下来的状态是: RPM<2以及

InteliLte^{NT—}AMF20/25,SW版本 1.5, IL-NT-AMF-1.5-Reference Guide.pdf



发电机电压<10V以及 油压<发动机参数:起动油压的设置>

提示:

发动机可以随时起动。如果说发动机停机的状态时稳定的,只要达到了停机状态的条件电磁仍然可 以起作用。

停止脉冲

输出点激活1秒钟之后停止线圈输出激活。发动机停止请求此信号是发送到ECU。

点火系统

当起动达到起动转速(固定 300RPM)闭合继电器。停机之后或者在重复起动间隙时间里打开。

预起动

此输出是在发动机起动前闭合的以及当起动转速到达时打开。在尝试盘车的时候关闭此输出。此输出可以用于预润滑和预热等。

冷却泵

当发电机组起动和分闸以及发动机停机之后此闭合输出。

怠速/额定转速

当发电机组起动成功后到达怠速,怠速时间开始倒计时,当怠速时间完成后输出闭合。在怠速期间 低速保护不检测,如果怠速期间的转速下降低于2RPM,那么会出现起动失败保护。 提示:

连接电子调试器的怠/全速开关点到控制器的二进制输出端子:打开=怠速,闭合=额定转速。如果电调 不支持怠速,设定怠速时间最短为5秒以防止低速引起的发动机起动后短时不稳定。

断空气阀

关闭是同起动前联系在一起的,打开后发动机停止。 发动机停止条件: PRM=0,发动机参数:起动前油压,D+(当被激活)。

警告

输出闭合的条件是:

- 任何报警或发生停机或
- 发电机组故障

打开的条件是:

 按下故障复位按键 如果有新的故障出现输出又会闭合。

蜂鸣

输出闭合的条件是:

- 任何报警或发生停机或
- 发电机组故障 打开的条件是:

InteliLte^{NT-}AMF20/25,SW 版本 1.5, IL-NT-AMF-1.5-Reference Guide.pdf



- 按下故障复位按键
- 按下蜂鸣复位按键
- 超过最大的蜂鸣时间 如果有新的故障出现输出又会闭合。

GCB 合/分

MRS11.16:输出控制发电机组的交流接触器MRS10.15: (GCB 按键)发动机起动后自动输出闭合(在手动和自动模式)最短稳定时间已经过了,已经发电机组的电压和频率在报警值范围内。

GCB 脉冲通

输出激活发电机组的交流接触器线圈。

GCB 脉冲断

输出关闭发电机组的交流接触器线圈。

GCB 失压线圈

当发电机组的电压超过了报警设定值范围之内则输出控制交流接触器线圈。

MCB 合/分

此输出为控制市电交流接触器。

MCB 脉冲通

此输出为触发市电交流接触器的线圈。

MCB 脉冲断

此输出点为解除对市电交流接触器的线圈。

MCB 失压线圈

当市电电压在设置值以外,此输出点控制市电交流接触器。

可测市电自起动

此输出点激活,控制器同时在自动模式下时能够控制起动发动机(此输出点激活)或者发动机已 经运行的状态。

ALIOM AI1...4 警告

如果在相应的 IOM/PTM 模拟输入警告报警动作,此输出闭合。在下列情况下输出打开:

- 警告无动作或
- 复位按键被按下

InteliLte^{NT-}AMF20/25,SW 版本 1.5, IL-NT-AMF-1.5-Reference Guide.pdf



候命中

如满足下列条件输出闭合:

- 发电机组不运行
- 没有停机报警
- 控制器不在关的模式

可以加载

如果机组运行并且机组的电参数在规定范围内无报警的情况下输出。是GCB闭合或已经闭合。在冷却停机期间打开输出。

运行中

当发电机组在运行的状态时此点输出。

冷却中

当发电机组在冷却的状态时此点输出。

正在供电

当发电机组的电流>0.5%的 CT 比例此点输出。 准确要求: 当电流最少有一相超过 CT 比例/200+2 1 秒以上输出才闭合。 当电流最少有一相低于 CT 比例/200+2 1 秒以上输出打开。

提示:

参数删除后分开,而不是固定。

故障复位

这个输出和控制器面板上的故障复位按键功能是一样的,

机组正常

此输出是和控制器面板上的发电机组 LED 状态灯一样的。假如发电机组在正常运行以及发电机组电参数在设定值范围内此输出是闭合。

市电正常

此输出是和控制器面板上的发电机组 LED 状态灯一样的。假如市电电电压和频率在设定值范围内 此输出是闭合。

发电机电压高报警

假如发电机组过电压停机报警激活此输出闭合。 此输出打开的条件是:

- 报警没有被激活
- 故障复位被按下

InteliLte^{NT—}AMF20/25,SW 版本 1.5, IL-NT-AMF-1.5-Reference Guide.pdf



发电机电压低报警

假如发电机组欠电压停机报警激活此输出闭合。 此输出打开的条件是:

- 报警没有被激活
- 故障复位被按下

发电电压报警

假如发电机组过/欠电压停机报警或电压不平衡停机报警激活此输出闭合。 此输出打开的条件是:

- 报警没有被激活
- 故障复位被按下

发电机频率高报警

假如发电机组过频率停机报警激活此输出闭合。 此输出打开的条件是:

- 报警没有被激活
- 故障复位被按下

发电机频率低报警

假如发电机组欠频率停机报警激活此输出闭合。 此输出打开的条件是:

- 报警没有被激活
- 故障复位被按下

发电频率报警

假如发电机组过/欠频率停机报警激活此输出闭合。 此输出打开的条件是:

- 报警没有被激活
- 故障复位被按下

<u>提示:</u>

异常情况有:发电机频率高或低.发电机电压高或低.

过载停机报警

假如发电机组过载停机警告激活那么输出闭合, 此输出打开的条件是:

- 报警没有被激活
- 故障复位被按下

停机失败报警

当发动机已经停机但是速度、频率、电压或油压还有显示时此输出闭合。停机命令过后还有速度、 频率、电压或油压情况时,此输出点60秒后保护输出激活。

此输出打开的条件是:

- 报警没有被激活
- 故障复位被按下

InteliLte^{NT-}AMF20/25,SW 版本 1.5, IL-NT-AMF-1.5-Reference Guide.pdf



超速报警

假如发电机组的超速报警激活输出闭合。

此输出打开的条件是:

- 报警没有被激活
- 故障复位被按下

低速报警

假如发电机组的低速报警激活输出闭合。 此输出打开的条件是:

- 报警没有被激活
- 故障复位被按下

过流报警

假如发电机此输出点闭合 *IDMT 过流或 电流不平衡或 电流断路报警激活 假如报警没有激活和复位按键按下,此输出点打开。

电池电压低警告

当发电机组在执行起动过程或者电池电压低/高报警的时候此输出点闭合。 此输出打开的条件是:

- 报警没有被激活
- 故障复位被按下

公共警告报警

当任何一个报警出现时此输出点闭合。 此输出打开的条件是: • 报警没有被激活

• 故障复位被按下

公共停机报警

当有停机报警出现此输出点闭合。 此输出打开的条件是:

- 报警没有被激活
- 故障复位被按下

传感器失败报警

当有任何传感器失败报警出现时此输出点闭合。 此输出打开的条件是:

- 报警没有被激活
- 故障复位被按下

InteliLte^{NT—}AMF20/25,SW 版本 1.5, IL-NT-AMF-1.5-Reference Guide.pdf



AI1 停机报警

假如油压(第一个模拟输入)停机报警激活此输出点闭合。 此输出打开的条件是:

- 报警没有被激活
- 故障复位被按下

AI1 警告报警

假如油压(第一个模拟输入)警告报警激活此输出点闭合。 此输出打开的条件是:

- 报警没有被激活
- 故障复位被按下

AI2 停机报警

假如水温(第二个模拟输入)停机报警激活此输出点闭合。 此输出打开的条件是:

- 报警没有被激活
- 故障复位被按下

AI2 警告报警

假如水温(第二个模拟输入)警告报警激活此输出点闭合。 此输出打开的条件是:

- 报警没有被激活
- 故障复位被按下

AI3 停机报警

假如燃油液位(第三个模拟输入)停机报警激活此输出点闭合。

AI3 警告报警

假如燃油液位(第三个模拟输入)警告报警激活此输出点闭合。

关模式

假如选择关模式关那么输出点闭合。

手动模式

假如选择手动模式关那么输出点闭合。

自动模式

假如选择自动模式关那么输出点闭合。

测试模式

假如选择测试模式,此输出点闭合。

InteliLte^{NT-}AMF20/25,SW 版本 1.5, IL-NT-AMF-1.5-Reference Guide.pdf



AL D+ 失败

假如发电机组运行时 **D**+没有给予通电则输出闭合。 打开输出的条件是:

- 警告没有激活或
- 故障复位被按下

提示:

D +的输入值是电源电压的80%或更多。

维护

当维修报警激活此输出点闭合。举例:发电机组的运行时间超过发电机维修保养的设定时间。 此输出打开的条件是:

- 报警没有被激活
- 故障复位被按下

控制器心跳

反复输出看门狗信号:在正常的状态是 500ms:500ms 的比率。当看门狗重复发生它停止闪烁。

BI1...6 状态

*IOM BI1...7 状态

输出一个关于二进制输入的一个状态。 如果分配的二进制输入配置为报警类型,那么输出报警时关闭激活。 此输出打开的条件是:

- 报警没有被激活
- 故障复位被按下

如果分配的二进制输入配置为任何控制功能,那么这输出点传播输入点的状态。

*IOM AI1...4 停机

假如适当的 IOM/PTM 模拟输入停机报警激活则此输出闭合。 此输出打开的条件是:

- 报警没有被激活
- 故障复位被按下

*IOM AI1...4 警告

假如适当的 IOM/PTM 模拟输入警告报警激活则此输出闭合。 此输出打开的条件是:

- 报警没有被激活
- 故障复位被按下

ECU 通信正常

假如 ECU 通信没有连接上和从 ECU 上显示的参数是###不显示的话,此输出不动作。反正 ECU 通信正常则输出。

ECU 通信故障

这输出与 ECU 通信正常的二进制输出点相反,例如: ECU 不在通讯和所有来自 ECU 的值显示###,这输出闭合。如果通信出错会导致停机。

ECU 黄灯

此输出复制了 ECU 的警告信息。

ECU 红灯

此输出复制了 ECU 的停机信息。

ECU 电源继电器

如果发动机将要停止,而且在起动前和开始起动时此输出闭合。 此输出可以用来指示 ECU 通电状态。例如:仅在发动机运行期间。 此输出也同样检测 ECU 通信失败和从 ECU 模拟输入都出的 FLS 警告。假如输出配置的问题是通讯故障





计时器1输出

当在自动模式时发电机组已经起动,同时,计时器1被激活此输出便激活。

计时器2输出

计时器2被激活此输出便激活

电热塞

此输出点闭合是当发动机起动之前(在起动前的时间里是闭合输出的),在尝试起动盘车开始的时候输出点不输出。在实际情况中多次起动盘车,通常闭合输出是在另外一台发动机起动之前(由起动前时间的情况下),在尝试起动盘车期间无输出。

InteliLte^{NT-}AMF20/25,SW 版本 1.5, IL-NT-AMF-1.5-Reference Guide.pdf



燃油供应阀

当燃油油位低于设置的水平位低参数值时此输出点输出,当燃油位到达高位时此输出点关闭。

<u>提示:</u>

燃油泵功能是联系到内部模拟量输入3对燃油位的实际监视情况。使用此功能必须要在模拟输入使 用液位传感器实现此功能。

温度开关

此开关是分配给该控制器的模拟量输入 2---通常是用来感应水的温度。设定点是在<u>温度开关 合和温度开关 关</u>上和在水平调整某一点以外的设定点在<u>发动机参数</u>。此二进制特别的使用方法是激活风扇或加热器。输出表现在的设定点的调整基础上,请看下图说明:







功率开关

此开关是指定给发电机组的有效功率。在设定点<u>功率开关 合 [KW]</u>和<u>功率开关 分 [KW]</u>上和在水平 调整某一点以外的设定点在<u>发动机参数</u>,此二进制特别的使用方法是可以使用转换假负载。 输出表现在 的设定点的调整基础上,请看下图说明:





模拟量输入

它可以配置在每个模拟输入:

- 可从 IL-NT 控制器模拟量输入和控制发动机 CAN 总线 (J1939) 读出参数。
- 传感器参数---来源于一览表或传感器曲线。
- 单位 (例如: Psi-bars.⁰F-⁰C, %-1)
- 传感器分辨率

警告和停机的限定值是通过发动机的设定那部分来调整的。 模拟量输入是可以配置的。使用LiteEdit软件来修改配置,默认配置是:

油压

油压模拟量输入。默认为 VDO 传感器的范围 0 到 10. 0bars.

水温

水温模拟量输入。默认为 VD0 床感器的范围 40 到 120 °C。

液位

液位模拟量输入。默认为 VDO 传感器 0-180R=0-100%

<u>提示:</u>

关于模拟量输入的配置进一步的资料请看"模拟量输入"

CAN J1939 接口

Value	Value is received from	
	J1939 enabled	J1939 disabled
RPM	ECU	IL-NT - RPM terminals
Oil pressure	ECU or IL-NT AI1	IL-NT AI1 terminals
Water temperature	ECU or IL-NT AI2	IL-NT AI2 terminals
Fuel Level	ECU or IL-NT AI3	IL-NT AI3 terminals
ECU State	ECU	
Fuel Rate	ECU	
Manifold temp	ECU	
Boost Pressure	ECU	
Percent Load	ECU	

当 J1939 接口被激活有用,那么 IL-NT 末端控制通过 CAN 总线收到发动机控制的参数,请看下表:使用 LiteEdit 软件去激活/关闭 J1939 接口以及设置 IL-NT 的模拟量输入。

提示**:**

假如 J1939 失败转速的读取会自动切换到转速传感器或发电机电压的测量(基于在基本设置里面: 齿数设置)

模拟量输出

可选择性的插卡 IL-NT AOUT8 提供脉冲 (PWM) 输出. 这些都是可以驱动 VDO 模拟仪表,这是在不安装 在发动机接口的传感器通常直接指示为 ECU 的参数。PWM 信号模拟传感器,这是通常安装在发动机上的。

任何控制器的参数可能被设置为输出。使用 LiteEdit 软件去设置需要使用的传感器以及单位、曲线等参数。



设定点

<u>密码</u>

输入密码

密码是由4位数组成的。密码使已选密码保护的设定点是不能调整的。使用↑或↓键来输入或改变密码。

提示:

它们只有1级保护密码。

变更密码

使用↑或↓键去设置和 ENTER 键来改变密码。

<u>提示:</u>

必须先进入旧密码之后才能改变新的码。

在设置控制以及改变控制器的设定点时先进入控制器密码。生产厂商的默认密码是"0"。最大值密码是"9999"。

控制器还有一些功能:

- 自动检查的密码更改为在最大限度 9999,如果是更大的价值,它会自动更改为 0。LiteEdit 软件 将防止密码值大于 9999。
- 使用控制器的箭头在实际的密码可以循环转动。



设定点:机组名称

类型	基本设置
范围(单位)	[-]
相关的应用软件	全部
描述	自定义名称,用于控制器身份的远程连接。该名称最多14个字符长和使用 LitiEdit软件进入。

设定点:额定功率

类型	基本设置
范围(单位)	1 5000[KW]
相关的应用软件	全部
描述	发电机组额定功率。发电机组过载保护是建立在此设置上。

设定点:额定电流

类型	基本设置
范围(单位)	110000[A]
相关的应用软件	全部
描述	这是发电机组的电流限制,发电机组的短路电流和发电机组的过电流都是建立 在此设置上。



<u> 设定点: CT 变比</u>

类型	基本设置
范围(单位)	1 5000[A/5A]
相关的应用软件	全部
描述	发电机组的电流变比 注意:版本 1.5 的功能有:功率有小数点显示,小数点不通过的"CT 变比"来设定值的,但可以通过 LiteEdit 软件窗口来设置,看下图; Modify - AMF25 Sw configuration ver: 1.5 Image: Configuration ver: 1.5 Image: Configuration ver: 1.5 Image: Configuration ver: 1.5
	1. GCB Feedback 1.
	2. MCB Feedback
	3. Emergency Stop — 10 1 5 2 00 GCB Close/Open 3.
	4. Access Lock — 10 1 2 0 00 MCB Close/Open 2 4.
	5. Remote OFF
	6. Remote TEST Ready To Load 6.
	7. Sd Override Image: Structure formation of the structure formation of
	3. Fuel Level

<u> 设定点: PT 变比</u>

类型	基本设置
范围(单位)	0.1 500.0[V/V]
相关的应用软件	全部
描述	发电机电压互感器变比,如果没有使用电压互感器,则把设置调整为1.

InteliLte^{NT-}AMF20/25,SW 版本 1.5, IL-NT-AMF-1.5-Reference Guide.pdf



设定点:额定相电压

类型	基本设置
范围(单位)	80 20000[V]
相关的应用软件	全部
描述	定义机组的额定电压(相电压),注意发电机组的电压的相序,否则会出现报警,而且 GCB 不能合闸输出。

设定点:额定线电压

类型	基本设置
范围(单位)	138 35000[V]
相关的应用软件	全部
描述	定义机组的额定电压(线电压)

设定点:额定频率

类型	基本设置
范围(单位)	45 65[HZ]
相关的应用软件	全部
描述	机组额定频率(通常 50 或 60HZ)

设定点:额定转速

类型	基本设置
范围(单位)	100 4000[RPM]
相关的应用软件	全部
描述	发动机额定转速

设定点: 齿数

类型	基本设置
范围(单位)	0500[-]
相关的应用软件	全部
描述	设定发电机组发动机的飞轮齿数。如果没有使用转速传感器,或者发动机转速是 提取发电机的频率来计算频率的,请设置为"0"。 注意:发电机起动时候的电压要在最小5V。



<u> 设定点: iL 模式</u>

类型	基本设置
范围(单位)	关,手动,自动 [-]
相关的应用软件	全部
描述	等于控制器模式面板的 MODE→或←MODE 按键。

设定点: 故障复位转手动

类型	基本设置
范围(单位)	非执行,执行[-]
相关的应用软件	全部
描述	如果启用此功能,当有一个红色的报警名单报警及复位被按下,控制器将自动 改变到手动模式,如果发电机组由于红色报警停机是为了避免发电机组自动重 新起动,这是一种安全的功能,按下复位按键不再有报警。

设定点: 控制器地址

类型	基本设置
范围(单位)	132[-]
相关的应用软件	全部
描述	一个控制器独特的识别编号是通过 CAN2 连接总线或 RS485 连接总线与控制组 连接在一起。 注意:
	假如你有 SPTM 的应用以及没有其他控制器连接 RS485 总线,调整控制器的地址为1,
	注意: 同一组多个控制器里不要使用同一个地址!
	注意: 使用正确的地址时连接到控制器 LiteEdit 软件.
	注意: 更改地址将会导致远程连接失败(e.g.连接 LiteEdit 软件).

<u>设定点: COM1 模式</u>

类型	基本设置
范围(单位)	直接,解调器,MODBUS, ECU 连接[-]
相关的应用软件	全部
描述	通讯协议转变为 COM1 串口通道。 直接连接: LiteEdit 软件直接连接通讯数据线; 调制解调器: LiteEdit 软件通讯协议需通过调制解调器;

InteliLte^{NT—}AMF20/25,SW版本 1.5, IL-NT-AMF-1.5-Reference Guide.pdf



MODBUS: MODBUS 协议。请看单独的详细说明;
ECU 连接: 协议通过 EFI 发动机通讯来连接 MODBUS.

<u>设定点: COM2 模式</u>

类型	基本设置
范围(单位)	直接连接,MODBUS,ECU连接[-]
相关的应用软件	全部
描述	通讯协议转变为 COM2 串口通道。 直接连接:LiteEdit 软件直接连接通讯数据线; MODBUS: MODBUS 协议。请看单独的详细说明; ECU连接:协议通过 EFI 发动机通讯来连接 MODBUS.

设定点:调解器起始

类型	基本设置
范围(单位)	[-]
相关的应用软件	全部
描述	如果您的调制解调器需要一些额外的 initiallization AT 命令(例如:原因国内的电话网络是不同的),可以进入这里设置次项目。除此以外准许此设置项空白。

设定点: MOODBUS 传输速率

类型	基本设置
范围(单位)	9600, 19200, 38400, 57600[-]
相关的应用软件	全部
描述	假如 MODBUS 模式是选择在 COM1 或者是 COM2 的通道上,那么 MODBUS 通讯速度可以在这调整。

设定点: 连接类型

类型	基本设置
范围(单位)	3相4线,3相3线,分相,单相[-]
相关的应用软件	全部
描述	3 相 4 线: 星型接法, 3 相和中线-4 线。3 线 "Y"连接测量-3PY,3X CT'S 3 相 3 线: 三角形接法, 3 相没有中线-3 线。3 相 "△"接法-3PD,3XCT'S 分相: 二重连接方法,分相,单一测量-1PH,1XCT 单相: 单相 单一相得测量 1PH,1XCT 提示:关于更多的连接类型的接法请看 <u>电压测量和发电机连接类型</u>

InteliLte^{NT-}AMF20/25,SW 版本 1.5, IL-NT-AMF-1.5-Reference Guide.pdf



发动机参数

设定点: 起动转速

类型	发动机参数
范围(单位)	550[%]
相关的应用软件	全部
描述	设置精确的起动速度是恒定于额定转速的百分比。假如发动机起动转速超过此 设置范围。参考发动机起动部分更多的详细内容。

设定点:起动油压

类型	发动机参数
范围(单位)	取决于配置(配置参数)
相关的应用软件	全部
描述	假如油压升高在此标准以上时控制器停止盘车起动。看单独描述起动步骤的部分。
	注意:如果使用电喷发动机,机油压力是读取 ECU 单位。在一般传统的发动机 情况下,模拟输入1为油压测量。 提示:它有三个条件会停止起盘车:起动转速,起动油压和 D+(当激活)。

设定点: 预起动时间

类型	发动机参数
范围(单位)	0 600[S]
相关的应用软件	全部
描述	起动前的预备时间,在这时间没有结束前起动马达是不工作的,把此值设置为 零时,此功能无效。

设定点:最高起动时间

类型	发动机参数
范围(单位)	1 60[S]
相关的应用软件	全部
描述	起动马达最长的通电时间。

设定点: 起动失败间隙

类型	发动机参数
范围(单位)	1 60[S]
相关的应用软件	全部
描述	设置第一次起动失败后与第二次起动的间隔时间,禁止马上第二次起动,以防 止发动机部件的损坏。



设定点:起动次数

类型	发动机参数
范围(单位)	110[-]
相关的应用软件	全部
描述	最大起动次数,
	注意: 如果最后一次起动不成功,则发出起动失败警告。

设定点: 怠速时间

00[S]
置值为怠速运行时间,是发动机起动成功之后。怠速的运行时间是在这里的。此输出可以用于管理怠速与额定转速的切换。
É

设定点: 最短稳定时间

类型	发动机参数
范围(单位)	1(300)最长稳定时间[S]
相关的应用软件	全部
描述	当发电机组已经完成起动和过了怠速时间,那么控制器会等待一段时间让发电 机组有一个稳定的过程,这是这个时间的设定值。此时间过了的话,假如发电 机的电压和频率在正常的范围时,断路器才可以合闸或开始同步。



设定点:最长稳定时间

类型	发动机参数
范围(单位)	最短稳定时间 300[S]
相关的应用软件	全部
描述	当发电机组已经完成起动和过了怠速时间,在这短时间内发电机的电压和频率 必须到正常,否则会出现相应的红色报警(发电机组的电压和/或频率)。

设定点:冷却速度

类型	发动机参数
范围(单位)	怠速、额定的
相关的应用软件	全部
描述	设置发动机冷却期中是选择怠速还是选择额定转速。

设定点:冷却时间

类型	发动机参数
范围(单位)	0 3600[S]
相关的应用软件	全部
描述	发动机在冷却停止之前发电机组是持续无负载的运行。

设定点:停机输出时间

类型	发动机参数
范围(单位)	0 240[S]
相关的应用软件	全部
描述	发动机正常情况下在这段时间内是必须停机的,在这之后油阀是断开的以及停止线圈是输出的。停止线圈的输出是这个 <u>停止时间</u> 设定的。 注意:请看关于停机相关的 <u>冷却和停止的</u> 详细资料。

设定点:燃料阀

类型	发动机参数
范围(单位)	柴油或燃气[-]
相关的应用软件	全部
描述	此设置选项类型项是有关于发动机的燃料的类型来选择的,请看发动机起动部分。



设定点: D+功能

类型	发动机参数
范围(单位)	执行,充电故障,非执行[-]
相关的应用软件	全部
描述	执行: D+接口使用有两个功能——发动机运行监控和充电失败报警监控; 充电故障: D+接口唯一的功能是充电失败警告; 非执行: D+接口未使用。 注意: 电磁电流是单独提供设定的。

设定点: ECU 频率选择

类型	发动机参数
范围(单位)	一级,二级,默认[-]
相关的应用软件	全部
描述	此设定是用于 ECU 转换额定转速 1500RPM 或 1800RPM。
	沃尔沃(富豪)EMSII(通用发动机) 额定转速是通过选择 VP 状态的专用通道。参数"频率选择"
	SCANIA EMS/S6 额定转速是通过选择 DLN1 专用的通道参数"额定转速开关1"和"额定转速开 关2",

<u>设定点: ECU速度调节</u>

类型	发动机参数
范围(单位)	0100[%]
相关的应用软件	全部
描述	ECU 通过 CAN 总线来调整发动机的转速。

设定点:供油泵开

类型	发动机参数
范围(单位)	0100[%]
相关的应用软件	全部
描述	当燃油液位实际值低于或等于此设置值的时候激活二进制输出激活供油泵



设定点:供油泵关

类型	发动机参数
范围(单位)	0100[%]
相关的应用软件	全部
描述	当燃油液位实际值高于或等于此设置值的时候关闭二进制输出激活供油泵 提示:燃油泵开和燃油泵关此功能必须和模拟输入3功能结合起来用,因为是 建立在模拟输入3 (Fuel level)的功能上。

设定点:温度开关开

类型	发动机参数
范围(单位)	-100 10000[-]
相关的应用软件	全部
描述	开关阀值的二进制输出温度开关开,此功能与控制器的模拟输入2联系在一起。

设定点:温度开关 关

类型	发动机参数
范围(单位)	-100 10000[-]
相关的应用软件	全部
描述	开关阀值的二进制输出温度开关开,此功能与控制器的模拟输入2联系在一起。 提示:有关于温度开关的说明请看 <u>二进制输出一览表的温度开关。</u>

设定点: 功率开关 开

类型	发动机参数
范围(单位)	032000[-]
相关的应用软件	全部
描述	开关阀值的二进制输出功率开关开。

设定点:温度开关 关

类型	发动机参数
范围(单位)	032000[-]
相关的应用软件	全部
描述	开关阀值的二进制输出功率开关关。 提示:有关于电力开关的说明请看 <u>二进制输出一览表的温度开关。</u>



发动机保护

设定点:暂停保护

类型	发动机保护
范围(单位)	0 300[S]
相关的应用软件	全部
描述	当起动发动机的时候,一些发动机的保护需关闭(例如:油压)。当暂停时间过了之后开始保护。 提示:有关保护的图表可以在报警管理的 Alarm time chart 里面。它显示何时处于保护状态。

<u> 设定点:蜂鸣时间</u>

类型	发动机保护
范围(单位)	0 600[S]
相关的应用软件	全部
描述	激活最长时间的报警输出。报警器被被激活通常是有新的报警发生,可以按 "HORN RESET"来消音。按" FAULT RESET"可以将显示的报警复位及消音。 假如新的报警出现,即使以前的倒计时还没有消失,又一个暂停时间开始继续 倒计时。 假如你想完全禁用报警喇叭,可以将此设置为"0"

设定点:超速保护

类型	发动机保护
范围(单位)	100 150[%]
相关的应用软件	全部
描述	超速的保护值是取决于额定转速设定值。

<u>设定点: All 警告</u>

类型	发动机保护
范围(单位)	-10 - 1000[Bar]
相关的应用软件	全部
描述	模拟输入1的阀值为黄色报警设定。



<u>设定点: AI1 停机</u>

类型	发动机保护
范围(单位)	-10 - 1000[Bar]
相关的应用软件	全部
描述	模拟输入1的阀值为红色报警设定。

<u> 设定点: AI1 延时</u>

类型	发动机保护
范围(单位)	0900[S]
相关的应用软件	全部
描述	模拟输入1的报警延时设定。

<u>设定点: AI2 警告</u>

类型	发动机保护
范围(单位)	-10 - 10000[°C]
相关的应用软件	全部
描述	模拟输入2的阀值为黄色报警设定。

<u>设定点: AI2 停机</u>

类型	发动机保护
范围(单位)	-10 - 10000[°C]
相关的应用软件	全部
描述	模拟输入2的阀值为红色报警设定。

<u>设定点: AI2 延时</u>

类型	发动机保护
范围(单位)	0900[S]
相关的应用软件	全部
描述	模拟输入2的报警延时设定。



设定点: AI3 警告

类型	发动机保护
范围(单位)	-10 - 10000[%]
相关的应用软件	全部
描述	模拟输入3的阀值为黄色报警设定。

<u>设定点: AI3 停机</u>

类型	发动机保护
范围(单位)	-10 - 10000[%]
相关的应用软件	全部
描述	模拟输入3的阀值为红色报警设定。

<u>设定点: AI3 延时</u>

类型	发动机保护
范围(单位)	0 900[S]
相关的应用软件	全部
描述	模拟输入2的报警延时设定。

设定点: 电池电压低

类型	发动机保护
范围(单位)	840[V]
相关的应用软件	全部
描述	电池电压低报警的设定。

设定点: 电池电压高

类型	发动机保护
范围(单位)	8 40[V]
相关的应用软件	全部
描述	电池电压高报警的设定。



设定点: 电池电压延时

类型	发动机保护
范围(单位)	0600[S]
相关的应用软件	全部
描述	低电池电压报警延时。

设定点:维护警告

类型	发动机保护
范围(单位)	0 10000[h]
相关的应用软件	全部
描述	调整此设置是要求下次的保养维护时间,假如此设定值倒计时到达 "0"且当发动机正在运行时,出现保养维护时间报警。 此计时器可以在 <u>机组群里</u> 做统计,但是不能修改。

发电机部分

<u>提示:</u>

当激活所有电参数的保护会导致停机。

设定点: 过载跳闸

类型	发电机保护
范围(单位)	0200[%] 1%为额定负载
相关的应用软件	全部
描述	发电机组的过载值是额定功率的百分比,这个报警是可以调整的。报 警延时在设置项目"过载延时"里面。

设定点: 过载延时

类型	发电机保护
范围(单位)	0600[S]
相关的应用软件	全部
描述	发电机组的过载报警延时。此报警限定是可以通过设定项目"过载分 闸"来调整。

InteliLte^{NT—}AMF20/25,SW 版本 1.5, IL-NT-AMF-1.5-Reference Guide.pdf



设定点: 短路电流停机

类型	发电机保护
范围(单位)	100 500[S]
相关的应用软件	全部
描述	发电机组短路电流的设定。此警告延时是可以通过短路电流延时来设定调整的。

设定点: 电流短路延时

类型	发电机保护
范围(单位)	1 10.00[S]
相关的应用软件	全部
描述	发电机组短路电流的延时。此警告延时是可以通过短路电流延时来设定调整的。此报警值是可以通过短路电流跳闸来设定调整的。

设定点: IDMT 保护延时

类型	发电机保护				
范围(单位)	1 60.0[S]				
相关的应用软件	全部				
描述	此设置项是调整发电机 IDMT 过流报警的反应时间(同样连通定义 2)。假如过流是 200%的话是基于额定电流设定值。 IDMT 过流报警反应时间是不固定的,但是依赖于超出负载设定的标 准(额定负载),过高的过电流流将会是反应短路保护时间。 近吨而 IDMT 电流延时*额定电流 反应时间=				
		200%=IDM T 电流延时	小于等于 100.00%	101.00%	110.00%
	反应时间	0.2 s	没用	20 s	2 s
		2 s	没用	200 s	20 s
		20 s	没用	没用(时间>900 s	200 s

InteliLte^{NT—}AMF20/25,SW版本 1.5, IL-NT-AMF-1.5-Reference Guide.pdf





设定点: 电流不平衡停机

类型	发电机保护
范围(单位)	1200[%]
相关的应用软件	全部
描述	电流不平衡报警的设置值是取决于额定电流(设置项目:额定电流)

设定点: 电流不平衡延时

类型	发电机保护
范围(单位)	1 600.0[S]
相关的应用软件	全部
描述	发电机组不平衡电流的报警延时。

设定点:发电电压高停机

类型	发电机保护
范围(单位)	电压 <v分闸 200[%]<="" td=""></v分闸>
相关的应用软件	全部
描述	发电机组过压报警值设定,取决于额定电压的设定值(设定项:额定电压)。



设定点:发电压低停机

类型	发电机保护
范围(单位)	0 电压>V分闸[%]
相关的应用软件	全部
描述	发电机组欠压报警值设定,取决于额定电压的设定值(设定项:额定电压)。

设定点:发电机电压延时

类型	发电机保护
范围(单位)	0 600.0[S]
相关的应用软件	全部
描述	发电机组的欠压和过压报警延时。

设定点: 电压不平衡停机

类型	发电机保护
范围(单位)	0200[%]
相关的应用软件	全部
描述	发电机组的电压不平衡报警值设定,取决于额定电压的设定值(设定项:额定电压)。

设定点: 电压不平衡延时

类型	发电机保护
范围(单位)	0 600.0[S]
相关的应用软件	全部
描述	发电机组的电压不平衡报警延时。

设定点: 发频率高停机

类型	发电机保护
范围(单位)	发电机频率低分闸值 200[%]
相关的应用软件	全部
描述	发电机组的频率高报警设定值,额定频率的设定值(设置项:额定频率)。发电机 L3 相的频率的检测。


设定点: 发频率低停机

类型	发电机保护
范围(单位)	50发电机频率高分闸值[%]
相关的应用软件	全部
描述	发电机组的频率低报警设定值,取决于额定频率的设定值(设置项:额定频率)。发电机L3相的频率的检测。

设定点: 发频率延时

类型	发电机保护
范围(单位)	0600.0[S]
相关的应用软件	全部
描述	发电机组的频率低报警和高报警的延时设定。

<u> 类型: AMF 设定</u>

设定点: 回到岛运行

类型	AMF 设定
范围(单位)	手动、自动[-]
描述	手动:控制器是在 GCB 合闸到岛运行的每一个瞬间自动转换从自动到 手动模式的,发电机组将不会执行任何一个自动转换负载回到市电、 无限制长时间的运行手动模式直到手动模式停止、模式转换到原来的 自动。
	自动: 市电恢复不会自转到手动模式, 会一直在自动模式。

设定点:紧急起动延时

类型	AMF 设定
范围(单位)	0600[S]
描述	在市电失败使发电机组自起动的延时的 AMF 应用,请看 AMF 应用章



设定点: 市电恢复延时

类型	AMF 设定
范围(单位)	0 3600[S]
描述	这是当市电恢复稳定后的一个延时。假如市电恢复的这段时期是稳定 良好连续的,那么控制器会停止 AMF 运行(例如:通过反向同步或 切换).请看 <u>AMF 应用</u> 说明。

设定点:转换延时

类型	AMF 设定
范围(单位)	0, 0600.0[S]
描述	b, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

设定点: MCB 合闸延时

类型	AMF 设定
范围(单位)	060[S]
描述	假如发电机组没有运行 AMF,例如没有起动甚至没有合闸,及市电再次正常,在市电恢复持续正常期间中 MCB 是重新合闸的。
	注意: 假如发电机组早已经在带负载,那么设置项 <u>市电恢复延时</u> 将改变要求 替代此设置项。



设定点: 市电电压过高

类型	AMF 设定
范围(单位)	市电电压低值 150[%]
描述	检测由市电过压导致市电失败的原因,此设置值是取决于发电机组的 额定电压的设置值(设置项:额定电压)。

设定点: 市电电压过低

类型	AMF 设定
范围(单位)	50 市电电压高值[%]
描述	检测由于市电欠压导致市电失败的原因,此设置值是取决于发电机组的额定电压的设置值(设置项:额定电压)。

设定点: 市电电压延时

类型	AMF 设定
范围(单位)	0 600.0[S]
描述	检测由于市电压高或低而导致市电失败的延时设定。

设定点: 市电电压不平衡

类型	AMF 设定
范围(单位)	0150[%] 1%为额定电压
描述	设定市电电压不平衡的值。

设定点: 市电电压不平延时

类型	AMF 设定
范围(单位)	0 60[S]
描述	设定市电电压不平衡值的延时。

设定点: 市电频率过高

类型	AMF 设定
范围(单位)	市电频率低 150[%]
描述	检测由于市电频率高而导致市电失败的原因。此设置值是取决于发电 机组的额定频率的设置值(设置项:额定频率)。



设定点: 市电频率过低

类型	AMF 设定
范围(单位)	50 市电频率高[%]
描述	检测由于市电频率低而导致市电失败的原因。此设置值是取决于发电 机组的额定频率的设置值(设置项:额定频率)。

设定点: 市电频率延时

类型	AMF 设定
范围(单位)	0 600.0[S]
描述	检测由于市电频率高或低而导致市电失败的延时设定。

设定点: MCB逻辑





警告!
为了安全的考虑我们通常是用反逻辑(闭合关)。使用正逻辑原因
是当控制器关闭或短线时和市电开关在偶然不断开情况下使用的

设定点:测试回复

类型	AMF 设定
范围(单位)	非执行、执行[-]
描述	假如发电机组在测试模式里和市电已经恢复时正在带负载,那么调整 控制器的状态。
	非执行:发电机组将继续运行和带负载直到运行模式改变。
	执行: 控制器将转移负载直到市电恢复正常和空载运行。请看 <u>自动</u> 测试恢复 章节。

设定点: MCB 断路当

类型	AMF 设定
范围(单位)	市电故障、发电机运行中[-]
描述	当市电故障 MCB 分闸时调整状态。 市电故障:当发现市电失败时控制器使 MCB 分闸(24VDC 控制电路 开关或理想的电流接触器)。
	发电机运行中:在发电机组已经起动了之后控制器使 MCB 分闸,举 例:发电机组的电压会让 MCB 分闸(230VAC 理想的控制开关)



时间日期

设定点:历史印记每

类型	时间/日期
范围(单位)	0200[min]
相关的应用软件	全部
描述	假如发电机组是运行的,那么运行参数记录会以一个周期性的时间写到历史记录里面。使用此设置可调整周期记录的时间。此项设置为 "0"时,此功能无效。
	注意: 以前短时间的印记记录可以通过日志时间记录来覆盖。例如:如果时 间调整为1分钟的历史将被连续工作两小时后覆盖。

<u> 设定点:夏令时间</u>

类型	时间/日期
范围(单位)	非执行、冬天、夏天、南半球冬季、南半球夏季
相关的应用软件	全部
描述	非执行:夏季和冬季的自动转换是无效的 冬季(夏季):当设置为冬季或者夏季时,在夏季和冬季两者之间自 动转换, 南半球冬季(南半球夏季):这个是限定一种季节。

<u> 设定点:日期</u>

类型	时间/日期
范围(单位)	[dd.mm.yy]
相关的应用软件	全部
描述	系统的时间在这里更改。该系统的日期存储在电池备份时钟电路,一般不需要进行调整, 该系统的日期和时间用于运行计时器以及历史记录,历史中的每个日志记录包含日期/时间标记。初始设置。

<u>设定点:时间</u>

类型	时间/日期
范围(单位)	[dd.mm.yy]
相关的应用软件	全部
描述	系统的时间在这里更改。该系统的时间存储在电池备份时钟电路,一



类型	时间/日期
范围(单位)	没有,星期一,星期二,星期天,星期一到星期五,星期一到星期 六,星期一到星期天,星期六到星期天
相关的应用软件	全部
描述	此设置项是调整时间1的重复周期。

设定点: 计时器 1... 2 开时间

类型	时间/日期
范围(单位)	[hh.mm.ss]
相关的应用软件	全部
描述	日期时间计时器输出的激活。

设定点: 计时器1期间

类型	时间/日期
范围(单位)	11440[S]
相关的应用软件	全部
描述	时间计算器输出的功能的激活。

<u>设定点:测试周期</u>

类型	时间/日期
范围(单位)	1240[天]
相关的应用软件	全部
描述	测试持续运行时间。这计时器将规定发动机在指定的计时时间内运行 重新打开控制器计时器开始计时,是发动机的起动期间或者怠速到全 速的运行状态。这个设定仅限于控制器 IL-NT-AMF20.

设定点:测试期间

类型	时间/日期
范围(单位)	1240[MIN]
相关的应用软件	全部



设定点: AI1、AI2\AI3 校对

类型	外置 I/O 保护
范围(单位)	-1000+1000
相关的应用软件	全部
描述	这个设定值可以用来"校准"控制器模拟输入13,例如:本输入有不断变化的模拟输入测量值或参数不准确。这个设置(不变)是经常被添加到测量模拟值。
	注意: 我们建议在机组运行条件下进行校对。例如:执行校准冷却液温度传 感器在发动机运行到正常的温度下,不是冷机状态下。

<u>扩展 I/0 口</u>

<u>设定点: IOM AI1... AI4 警告</u>

类型	外置 I/O 保护
范围(单位)	-100 +1000
相关的应用软件	全部
描述	阈值黄色警报配置为扩展模块 IG-IOM 或 IGS-PTM 模拟输入 1.

设定点: IOM AI1... AI4 停机

类型	外置 I/O 保护
范围(单位)	-100 +1000
相关的应用软件	全部
描述	阈值停机警报配置为扩展模块 IG-IOM 或 IGS-PTM 模拟输入 1.



设定点: IOM AI1... AI4 延时

类型	外置 I/O 保护
范围(单位)	0900[S]
相关的应用软件	全部
描述	延时的警报配置为扩展模块 IG-IOM 或 IGS-PTM 模拟输入 1.

短信/E-Mail 设定点:远程警告信息

类型	短信/E-Mail
范围(单位)	OFF,ON[-]
相关的应用软件	全部
描述	假如 GSM 模式和/或因特网桥与控制器连接。当新的报警在报警显示 一览表里瞬间的同时控制器会发送 SMS 信息和(或)E-Mails, 信息 包含报警一览表里的。 激活此功能。你可以选择设置点黄色报警信息和红色报警信息,选择 好(黄色/红色/或两个)需要的发送值, 然后输入有效的 GSM 电话号 码和/或 E-Mail 地址, 在设置项目 CH1 和 CH2 里面设置, 再在两个任 意选择一个作为电话消息的或者 E-Mail。 注意: 发送 E-Mail 消息必须用有效的因特网, 同样的 SMS 消息必须用有效 的 GSM 调制解调器。
	提示: 控制器会尝试传送5条激活的(SMS/E-Mail),用于连接超时是90秒和 120秒后,控制器起动下一次自检。在IL-NT正试尝试发送一个的呼 叫类型的期间时,呼入是锁住的。

设定点: 黄灯报警

类型	短信/E-Mail
范围(单位)	执行,非执行[-]
相关的应用软件	全部
描述	假如你想得到当黄色报警出现时的信息,那么你设置成ON.
	注意:
	目标地址(GSM 手机号码或电子邮件地址)必须正确地去设置所有的
	选项。电话/地址1。电话/地址2。



设定点: 红灯报警信息

类型	短信/E-Mail
范围(单位)	执行,非执行[-]
相关的应用软件	全部
描述	假如你想得到当红色报警出现时的信息,那么你设置成ON.
	注意:
	目标地址(GSM 手机号码或电子邮件地址)必须正确地去设置所有的
	选项。电话/地址1。电话/地址2。

设定点: 通1电话/地址

类型	短信/E-Mail
范围(单位)	OFF,ON[-]
相关的应用软件	全部
描述	登记任何一个有效 GSM 电话号码或者 e-mail 地址到此设置,报警信 息应递送。 注意: 对于 GSM 号码使用任何国家的格式(如果你想用本地电话拨号码) 完全与国际格式一样在开始之前写入国际前缀的字符"+"。 注意: 此设置仅 PC 机才可以修改。

设定点: 通2电话/地址

类型	短信/E-Mail
范围(单位)	OFF,ON[-]
相关的应用软件	全部
描述	登记任何一个有效 GSM 电话号码或者 e-mail 地址到此设置,报警信 息应递送。 注意: 对于 GSM 号码使用任何国家的格式(如果你想用本地电话拨号码) 完全与国际格式一样在开始之前写入国际前缀的字符"+"。 注意: 此设置仅 PC 机才可以修改。



发动机控制必须有标准的 ECU 固件机软件。ECU 通过 CAN 总线/RS232 用 LiteEdit 软件的配置或者周

围的配置 (IG-IOM, IGL-RA15) 来实现参数的显示。在 LiteEdit 软件按下 按键打开 ECU 对话窗口, 选择相应的发动机/ECU 类型。在实际的 ECU 型号一览表在科迈的网站里 "ECU list - x.y.iwe"的压缩 包里。下载此压缩包然后进入到 LiteEdit 找到相同的 IWE 的标准。

更多关于 ECU 列表的压缩包, ComAp 控制器支持发动机的手册会推荐设置窗口和布线方法。



假如连接的发动机是康明斯以及 GCS 发动机控制器,控制器必须在基本的设置项里的: <u>COM1 模式</u> =<u>ECU 连接或 COM2 模式=ECU</u> 设置好后才能连接,如果没有信号出现那么会报警。相反的,被要求连接的发 动机没有连接到正常的状态时,所有的 ECU 参数会显示为"####",但是没有报警显示。当 ECU 的连接功 能在任何时间都被激活的时候输出 ECU 通信设备需连接正常。

假如发动机必须停止,在起动前必须关闭 ECU 的输出电源继电器。它肯定会使用开关作为 ECU 的起动和停机。如果输入配置没有激活那么 ECU 连接报警是锁住的。

在发动机起动通过标准触点输出或通过 CAN 总线是取决于 ECU 的连接方法。

ECU 标准配置

IL-NT (FW版本≥1.5) 在控制器屏幕有可能识别出当前 ECU 的配置。同一时间按 PAGE 和 ENTER 键导 入默认的测量显示列表状态,然后这用 PAGE 按键任意翻阅到参数 "ESF: xx.y-(zzz)",在 xx.y=ESF版 本号,zzz=马达 ID.

Motor ID	ESF - Electronic Engine
1	Volvo EMSI Singlespeed / EMSII
3	Scania S6 Singlespeed
4	Cummins CM570
5	Cummins MODBUS
7	John Deere
8	Deutz EMR2
9	DDC DDEC IV/V
10	Caterpillar J1939
12	Perkins ECM
14	Iveco NEF&Cursor
	Scania S6 Singlespeed from
16	ver.1794335
18	SISU EEM3 Gen-set
20	MTU ADEC J1939
25	Deutz EMR3
26	Cummins CM850
28	Iveco Vector
29	MAN MFR
31	VM Marine
32	VM Industrial
35	GM SECM
36	ISUZU ECM
44	E-control ECU
255	Standard J1939 engine

Explanation of Motor ID is in table below:

从 ECU 读出的参数

IL-NT 是通过 J1939 读出 ECU 的固定参数。

- 发动机转速(表达 EEC1)
- 发动机油压(表达发动机液面/压力)

当 "ECU LINK" - MODBUS 运行是选择的,从 MODBUS 读的 (QSX15, QSK45, QSK60)以下参数有:

- 发动机转速(显示地址: 30001)
- 油压(显示地址: 30003)
- 冷却液温度(显示地址: 30002)
- 发动机运行时间(显示地址: 3008-3009)
- 燃油消耗率(显示地址: 30018)



- 进气压力(显示地址: 30530{仅 QSK45, QSK69})
- 进气温度(显示地址: 30531{仅 QSK45, QSK60})

<u>提示:</u>

从 ECU 读出的故障代码参数不会写入历史记录。

从 ECU 读出的配置信息

从 ECU 列表读出及显示的信息配置报警一览表,如果激活 J1939 SPN 标准(可信的参数号码), FMI(故障模式检验)和 0C(发生事件数量)将显示在报警列表里面。

1个 SPN(可信的参数号码)/FMI(故障模式检验)连接描述1个故障失败。假如 FMI 读出是0或 1, WRN 是显示在 ECU 报警一览表里。为另一个 FMI 参数, FLS 也会显示。

- 如要看 SPN、FMI 的参数在下面资料里:
- SAE 传输和总线控制、以及 NETWORK 标准手册。SAE HS-1939 标准。
- 或提及发动机的 ECU 错误吗一览表。

提示:

InteliLite 控制器不支持沃尔沃发动机 J1587 诊断连线。这些原因是一些案例一个 J1939 警告信息 FC:000608 不能从 J1587 总线读出。你可以同过沃尔沃关于 ECU 配置来看出。要浏览发动机的故障在故障 参数一览表里面。

模拟量输入

从 ECU 读到已经执行的模拟量输入,例如:测量、显示和报警激活的一些各种不同的参数量。假如 连接重要参数结构通常使用三个模拟量输入,以及在 IG-IOM/IGS-PTM 模的 4 个模拟量输入。

连接说明

下图为怎样控制发动机以及 InteLite 控制器的接线图: J1939 通过 CAN 总线支持发动机的起动。 VOLVO PENTA 发动机(EMSII EDCIII 单位)



SCANIA S6



有关于康明斯 MODBUS 的连接

InteliLte 设置:

基本设置: com1 模式=ECU 连接或 COM2 模式=ECU 连接

软件配置: ECU→ECU发动机连接→型号:康明斯 MODBUS

RS232/RS485 转换器(看下面的图)的设置:

数据格式设置(SW1) 11bits(1起动bit,8数位,2停止bits)









传感器说明

每一个模拟量输入(油压,温度,液位)纠正测量误差的校正为10%固定参数,两个校准的实际的设置实际部件-bar,⁰C, %.校准是通过增加了模拟输入设定点AIxCalibration的直接计算值。

提示:

校准必须做在模拟输入运行点(例如: 80°C, 4.0bar etc..)

<u> 传感器默认曲线</u>

有 20 个配置在下表,下表提供了传感器最小值/最高值的参数。特别是温度曲线的实际值可能会有 所不同。意思是延长曲线较低温度值,以防止寒冷的引擎将不会提高传感器警报失败。

Curve	Min Value	Max Value	Unit
Datcon 5 Bar	0	5	Bar
Datcon 7 Bar	0	7	Bar
Datcon 10 Bar	0	10	Bar
Datcon 80 Psi	0	80	Psi
Datcon 100 Psi	0	100	Psi
Datcon 150 Psi	0	150	Psi
Datcon Low °C	25	150	°C
Datcon High °C	25	160	°C
Datcon Low °F	80	300	°F
Datcon High °F	80	320	°F
Datcon Fuel %	0	100	%
VDO 5 Bar	0	5	Bar
VDO 10 Bar	0	10	Bar
VDO 72 Psi	0	72	Psi
VDO 145 Psi	0	145	Psi
VDO 40-120 °C	40	120	°C
VDO 50-150 °C	50	150	°C
VDO 100-250 °F	100	250	°F
VDO 120-300°F	120	300	°F
VDO Fuel %	0	100	%

<u>提示:</u>

当测量值超出 6%时,超出范围,发现传感器失败 FLS,你可以找到详细的参考指南 LiteEdit 传感器的信息。

功能描述

<u> 关模式</u>

发电机组是没有起动功能。不能实现起动输出、GCB 合/分和燃油线圈都不会输出的。 按下起动按键,停机按键,GCB 合/分是不起作用的。

手动模式

START---起动发动机组。

GCB 合/分

- 控制 GCB 合闸
- 当 GCB 闭合,可以控制 GCB 分闸
- 假如发电机组的电压超出设定值。控制器的 GCB 合/分不起作用。

STOP---停止发电机组。

<u>提示:</u>

该引擎可以无负荷运行无限时间。

在手动模式里发电机组是不能自动停机的。

控制器的二进制输入闭合的话发电机组是不能起动的。

简单说明起动一停止的顺序

模式=手动(发动机起动、停止是通过按 START 和 STOP 按键)

模式=自动(发动机的动/停止需要是建立于市电失败/恢复)

状态	过程状态	作用	下一个状态
候命中	起动请求	起动前是在起动前延时的开始	预起动
	RPM>2或者发现油压或者发电机电压>10V或者 D+激活		停机(停机失败)
	选择关模式或者停机报警激活		未预备
未预备	RPM<2或者未发现油压或者发电机电压<10V或者D+未 激活以及没有停机报警激活,除了选择关模式。		候命中
预起动 ³	起动前延时完	起动是在油阀和最长盘车时间开始	起动中
起动中3	RPM>起动转速	起动关 , 起动前关	起动
	D+输入激活或者发现油压或发电机电压>25%V或D+在1秒里激活	起动关 , 起动前关	起动中
	最长起动时间过后, 第一次尝试	起动关, 油阀关,停止线圈和起动失败间隙开始计时	起动间隙
	最长起动时间过后,最后一次起动	起动关 , 起动前关	停机(起动失败)
起动间隙3	起动失败停止, 延时过后。	起动关, 油阀关,停止线圈 ¹ 和 盘车失败暂停开始计时	起动中
起动中3	接收到80%的额定转速。	准备加载 ¹ ,最大稳定时间计时	冷却中
	RPM=0 或 有另外的停机状态	油阀关,停止线圈打开	停机



	60秒 过后	燃油阀关,停止线圈开。	停机(起动失败)
运行中	请求停止	预备带载关,冷却计时开始	冷却
	RPM=0 或 有另外的停机状态	预备带载关 ² ,油阀关,	停机
	GCB 合闸/分闸 合闸		已合闸
已合闸	GCB 合闸/分闸 分闸		运行中
	RPM=0 或 有另外的停机状态	油阀关,停止线圈开,准备带载关	停机
冷却中	冷却时间过后	油阀关,停止线圈开,	停机
	RPM=0 或 有另外的停机状态	油阀关,停止线圈开,	停机
	请求起动	准备带负载开1	运行中
停机	RPM=0 ,没有发现油压,电压<10V,D+没有激活		候命中
	60 秒过后		停机(停机失败)

1、假如发电机的参数没问题和最小稳定时间过了。GCB才可以合闸。在自动模式里面 GCB 会立刻合闸。

2、如果 GCB 输出使用断路器自动打开

3、在起动运转时可以在任何时候中断的停止请求

4、燃油阀是在起动马达开始起动前1秒钟打开的。

<u>提示:</u>

D+的输入测量值是电源电压的80%,并保持延时1秒钟(不管手摇点火的时候----例如在冬天比较冷的时间)

自动模式

控制器对 START, STOP GCB 0N/0FF 按键是不起作用的,发动机起动及停机的要求是来自于市电失败或恢复。

AMF 顺序(简单)

状态	过度转变现象	功能	下一个状态
市电运行	市电失败或无 MCB 反馈 MCB 断路当=市电失败	MCB 合/分发动机起动延时	市电失败
	市电失败或无 MCB 反馈 MCB 断路当=发动机运行	发动机起动延时	市电失败
市电失败	市电电压和频率 OK MCB 断路当=市电失败	MCB 合延时过后/MCB 合/分	市电运行
	市电电压和频率 OK MCB 断路当=发动机运行	无	市电运行
	发动机起动延时过后 MCB 断路当=市电失败	发动机起动执行,GCB 合/分 (2)	岛运行
	发动机起动延时过后 MCB 断路当=发动机运行	发动机起动执行, MCB 断路关, 延时转 移执行和 GCB 合/分 开	岛运行
岛运行	市电电压和频率 OK	市电恢复延时/起动延时	市电运行
市电运行	市电故障		岛运行
	市电恢复延时过后	GCB 合/分 关, 然后 MCB 断路当合发动 机停止执行顺序的延时转移之后(3)	市电运行

(1) 市电失败: 市电过压和欠压, 过频和欠频, 电压缺相(预先延时必须过后)。



(2) 假如起动期间市电恢复,那么 MCB 重新合闸,与 MCB 合闸(假如分闸,依赖 MCB 分闸的设定项)延时以及停机发动机起动的过程。

(3) 假如市电失败在冷却停止期间,停机的命令消失。MCB分闸和GCB重新合闸与延时转换有关。 **请看更多有关交流断路器的章节。**

测试模式

设置项的恢复测试会影响测试模式的运行情况。

警告: 在测试模式里发电机组自动起动是一直运行的。

设定点恢复测试=手动

当测试模式是激活的,发动机起动和不带载运行。

发电机带载:

a)停电或

b)MCB合/分按下

当停电时: MCB 是分闸的, 之后转换延时已过, GCB 合闸。

当市电恢复发电机系统在合闸带载时,转移负载回到正常市电,控制器转换到自动模式。

<u>注意:</u>

GCB 合/分闸、停机、起动控制器不会做出任何反应。

当任何一台发电机停机保护激活时负载自动转移回市电。

带载测试

当二进制输入远程带载测试是闭合的,控制器自动将负载从市电转移到发电机组。设定点市电失败: 远程测试设定到手动。

把设定点远程测试=自动时

当测试模式选择时,发电机组是无载运行。

当电源切断控制器让 MCB 分闸。

返回间隙计时过后,GCB 合闸

当市电恢复:

- a)市电恢复之后,控制器让GCB分闸
- b)转换延时过后,MCB合闸
- c)发动机系统运行

要停机的话请选择测试模式以外其他的模式 。

注意:

GCB 合/分闸、MCB 合/分闸、停机、起动控制器不会做出任何反应。



发电机组的起动和市电失败和MCB之间的关系

MCB 断路当=市电失败

市电失败发现的原因: 市电欠压, 市电过压, 市电电压不平衡, 市电低频, 市电过频, 之后发现 MCB 是分闸的。

<u>注意:</u>

当 MCB 没有反馈以及测量市电的电参数(电压、频率)在设置值范围内,控制器反应会让 MCB 合闸



MCB 断路当=发电机组运行

MCB 没有分闸直到发电机组起动和准备带负载。



市电恢复和 MCB 之间的关系

关模式, GCB 和 MCB 都分闸





GCB 和 MCB 之间的关系

条件: 自动模式, 市电=关, MCB=开, GCB=合, 发电机组带载。 市电恢复: GCB分闸(依照3: 市电恢复延时) MCB 合闸(转换延时)



GCB 和 MCB(测试模式)之间的关系

情况 1: 市电=OK, MCB=合闸, GCB=分闸, RPM=0 改变到测试模式:发电机组起动,GCB=分闸 市电断电: MCB分闸(依照:1)GCB合闸(转换延时)

情况 2: 远程测试=手动, 市电=OK, MCB 是合闸的, 发电机组在运行。 按 MCB 合闸/分闸让 MCB 分闸, GCB 合闸(转换延时),发电机组带载运行。





报警管理

以下报警是可用的

- 传感器失败
- 停机

传感器失败(fls)

模拟量输入传感器失败有三种检测方法。第一:当测得的电阻值低于一半的传感器的特性的最低点; 第二:当测得的电阻值高于112.5%的传感器的特性的最高点;第三:当不能读到 ECU 的信息。 果是显示面板显示测量值为"####"的时候说明传感器曲线或其他线路问题。

传感器设置的参数曲线阻值在1...149990hm范围内。

当传感器的曲线特性参数是"0"或"15000",那么是传感器的短路故障/传感器故障没有作用。

最高允许的传感器电阻参数值是 15000Ohms.

警告 (WRN)

当警告出现时, 仅警告输出和公共报警输出是闭合。

可能出现的警告:

请看<u>关于可能事件一览表</u>

停机(SD)

当停止报警出现时, InteliLite 会分开 GCB 合闸/分闸、燃油阀、起动、和预起动这些输出立刻停止发动机。报警输出和公共停机输出闭合。不激活复位的话就不能再次开起动。

可能出现的停止报警:

请看<u>相关的可能事件一览表</u>

<u>市电失败(MF)</u>

市电失败的原因依赖自动市电失败设定点的调整上,当市电失败开始发生,市电交流接触器分闸。

可能市电失败的原因

请看<u>有关于可能发生事件的一览表</u>

报警时间示意图





电压相序测量

InteliLite 控制器检查电压接线端子电压信号线的相序。这个保护是至关重要的,关系着电压相序 连接错误。以下报警会激活:

相序错误

InteliLite 控制器检查L1、L2、L3的接线相序,当发电机的电压相序与控制器端子的顺序不一致时,会出现报警。

发电相序错误 = 发电机电压相序错

<u>提示:</u>

当发电机电压大于 50VAC 时开始检查相序以及相角的范围 120⁰±20. 相序检测报警延迟 1 秒,以避免瞬态的影响。

发现传感器故障

当测量值超出范围的 6%时传感器故障 (FLS) 激活,控制器显示屏出现"####"的显示来代替参数。





GCB, MCB 发现失败

MCB或GCB发现失败是有关于二进制输出MCB.GCB合闸/分闸与二进制输入点GCB和MCB反馈有关。

GCB和MCB发现失败一他们有三个不同的时间延时---请看下列图表。

当 BO GCB 合闸/分闸(MCB 合闸/分闸)稳定状态和 GCB 反馈(MCB 反馈)的改变是会立即发现市电失败的原因(无延时)。



当 BO GCB 合闸/分闸(MCB 合闸/分闸)是分闸,他们有 5 秒钟的延时发现 GCB 失败(MCB 失败)。

BO GCB close/open	opened	
BI GCB feedback	Time delay.	opened
Alarm: GCB fail	5 sec	active

当 BO GCB 合闸/分闸(MCB 合闸/分闸) 是合闸,他们有 5 秒钟的延时发现 GCB 失败(MCB 失败)。



提示:

MCB 失败你可以通过按复位按键来解决此状态



发电机组运行状态

发动机装备状态

起始	自动检查控制器程序
未预备	发电机组没有准备好起动
预起动	有关于起动前的过程,起动前输出闭合
起动中	发动机盘车起动
间歇	在两次尝试起动之间的停顿
起动中	起动转速到达以及运行怠速计时
运行中	发电机组在额定转速运行
已合闸	发电机组在额定转速运行以及 GCB 合闸/分闸闭合
停机	停机
停机	停止报警激活
候命中	发电机组候命等待运行
冷却中	发电机组冷却之后停机
急急手动	手动紧急停止发电机组的运行

发电机状态

市电运行	出现市电
市电失败	切断市电一立即状态
市电失败	切断市电一发电机起动延时
岛运行	岛运行
市电恢复	市电恢复
开关分闸	GCB 和 MCB 分闸
最小稳定时间	最小稳定时间输出
最大稳定时间	最大稳定时间输出
转换延时	发送恢复断开延时,GCB分闸和MCB合闸之间的延时



可能发生的报警事件一览表

事项说明	保护 类型	关于二进制输出激活情 况(看二进制输出一览 表)	说明
AI1 报警	藝告	是	模拟量输入1的参数测量与设定点 WRN AI1 的比较
AI1 停机	停机	是	模拟量输入1的参数测量与设定点 SD AI1 的比较
AI2 报警	藝告	是	模拟量输入2的参数测量与设定点WRN AI2的比较
AI2 停机	停机	是	模拟量输入2的参数测量与设定点 SD AI2 的比较
AI3报警	藝告	是	模拟量输入3的参数测量与设定点WRN AI3的比较
AI3 停机	停机	是	模拟量输入3的参数测量与设定点 SD AI3 的比较
电池电压报警	警告	是	电池电压在设置值的以外是关于设定点—电池电压 高和电池电压低的设定
IOM 扩展报警警告	藝告	是	IG-IOM/GS-PTM 输入配置的警告报警
IOM 扩展警告停机	停机	是	IG-IOM/GS-PTM 输入配置的停机报警
二进制输入	配置	是	IL-NT 输入配置的报警/停机
蓄电池电压故障	停机	是	假如控制器在起动发电机组期间电池电压低无法起 动发电机组导致控制器关闭报警。
起动失败停机	停机	是	发电机组起动失败
参数故障	无	否	参数效验错误。在下载新固件和更改新参数时发生的,控制器保持在 INIT 模式,需检查所有的参数或 者写至少一个新参数。
发电电压 Lx 停机	停机	是	发电机组的电压超出了过电压停止和欠电压停止的 设定值
发电压不平停	停机	是	发电机组电压不平衡超出了电压不平衡的设定值
过频率停机	停机	是	发电机组的频率超出了高频率停止和低频率停止的 设定值
电流不平衡	停机	否	发电机组的电流不平衡
过载停机	停机	是	发电机组带的负载超出了过载设定值
超速停机	停机	是	假如发电机组的速度超出了超速设定值,保护马上 激活。
低速停机	停机	是	在发动机起动时,转速达到起动转速设定点的起动 值时会关闭起动马达以及反映发动机的速度低于低 速设定值时。低速保护报警,保护到达起动后达到 起动转速保持5秒。
急停	停机	否	假如急停输入点打开停机是会马上激活的。
GCB 故障	停机	否	发电机交流接触器故障
MCB 故障	MF	否	市电交流接触器故障
转速测量故障停机	停机	否	转速传感器或线路等故障



停机失败停机	停机	是	发电机组停机失败
维护报警警告	<u>敬</u> 告 言 日	否	维修期的设定在维护警告设定点,当发动机运行时 间到达了此设定值会发出警告。
充电故障	警告	是	交流充电机对电池充电的故障
停机撤销警告	藝告	否	假如此输出点闭合则保护激活
RA15 故障警告	警告	否	假如与 IGL-RA15 模块的通信连接的不通话会报警
IOM 故障停机	停机	否	假如与IOM模块的通信连接的不通话会报警停止
ECU 报警警告	藝告	否	ECU 报警清单有报警
市电电压错误警告	<u>敬</u> 告 言日	否	GCB不能合闸是由于发现市电顶呀大于额定电压的 5%,这个报警是 IL-NT AMF 硬件里
低电池电压	藝告	否	RTC 备份电源故障

历史故障文件

InteliLite NT 每一个重要运行的参数都会储存在历史记录里面的,可记录117条历史记录。当历 史记录满了,新的历史记录会按顺序记录,最老的记录会按顺序删除。

<u>提示:</u>

要强制在LiteEdit下载历史记录(直接,调制解调器或因特网)开放的历史窗口,选择历史|阅读历史的命令。

提示:

控制器接通的第一个历史纪录,编程或监视复位发生,而不是包含诊断可用的参数。在这些记录的 一些情况是没有参考价值的。不要考虑这些值。

记录构造

缩写词	历史记录值
Num	历史记录的序号编码
Reason	项目说明
Date	历史记录事件的日期 DD/MM/YY
Time	历史记录事件的时间 HH:MM:SS
Mode	控制器的模式
RPM	发动机的转速
Pwr	发电机组有效功率
PF	发电机的无功功率
LChr	负载性质
Gfrq	发电机组的频率



Vg1	发电机组的L1相电压
Vg2	发电机组的 L2 相电压
Vg3	发电机组的L3相电压
lg1	发电机组的 L1 相电流
lg2	发电机组的 L2 相电流
lg3	发电机组的 L3 相电流
UBat	电池电压
OilP	IL-NT 模拟输入1的参数值(默认为油压)
EngT	IL-NT 模拟输入2的参数值(默认为水温)
FLvI	IL-NT 模拟输入3的参数值(默认为液位)
BIN	IL-NT 的二进制输入
BOUT	IL-NT 的二进制输出
BIOE	Plug-in 模块的二进制输入输出(当 IL-NT-BIO8 模块的配置的时候)
FC	ECU 警告失败代码(当有 ECU 配置的时候)
FMI	ECU 警告 失败模式符号(当有 ECU 配置的时候)
AIM1	IG-IOM,IGS-PTM 模拟量输入1参数(当有 IG-IOM,IGS-PTM 配置时)
AIM2	IG-IOM,IGS-PTM 模拟量输入2参数(当有 IG-IOM,IGS-PTM 配置时)
AIM3	IG-IOM,IGS-PTM 模拟量输入3参数(当有 IG-IOM,IGS-PTM 配置时)
AIM4	IG-IOM,IGS-PTM 模拟量输入4参数(当有 IG-IOM,IGS-PTM 配置时)
BIM	IG-IOM,IGS-PTM二进制输入(当有 IG-IOM,IGS-PTM 配置时)
BOM	IG-IOM,IGS-PTM二进制输出(当有 IG-IOM,IGS-PTM 配置时)

初始化屏幕

每一个 InteliLite NT 控制器都有自己序列号并可以升级版本以及其他。此序列号以及相应的版本 号在控制器显示屏可以显示。此信息显示可以通过同时按面板的按键 ENTER 和 PAGE 来显示。

显示屏显示信息内容有:

顾客标志显示

这是第一个画面是由客户提供的电话号码等信息专用,服务技术人员的接触和客户信息的根最终用户设定。该屏幕配置是LiteEdit PC软件才有的。

软件版本显示

该屏幕由有关控制器的类型信息,控制器的制造商 ComAp,上传固件版本,使用的应用程序和固件版



本。还有有关当前配置的电子发动机,分别用 ESF 文件。

在发动机配置的电子识别的细节请看<u>识别配置 ECU</u>的部分。

语言界面显示

IL-NT 控制器提供可配置的语言支持。在此屏幕是可以在语言与语言之间切换控制器配置。可以用二进制 输入的方法来改变语言的选择。

用户介面显示

InteliLite NT 控制器自 IL-NT 1.3SW 以后可以选择的用户、客户喜欢界面。可以选择两钟使用方式:使用者或工程师的介面。

使用者是为顾客设计的介面,因为都喜欢简单或更容易的菜单,不希望在复杂的菜单列表或更改控制器的设置,在使用者的用户介面里显示测量参数和报警及序列号。

工程师介面是给设计工程师或经常修改控制器参数的人使用的介面。给有权限的人可以用到检查历史 记录,测量参数,警告等工作,此模式是默认的。

该屏幕还包括有关控制器的序列号码和密码解码数目可以在忘记密码的情况有用的控制器。对于这个 情况,请联系您的分销商寻求帮助,这两个数字将需要恢复密码。

最后一个值在屏幕上显示是DiagData,这是内部ComAp的信息是防火墙或单元问题,这有助于ComAp分析根源,找到一个妥善的解决办法。

请参阅最新的 IL-NT 操作指南详细描述。

远程控制和数据资料记录

直接连接到电脑

InteliLite 可以通过可选择的 IL-NT-RS232 线来直接和电脑连接. 推荐使用科迈的 AT-LINK1.8米的线或者使用十字交叉通信电缆与 DB9 内孔连接器以及信号接收的 RX, TX, GND 的 232 接口。

<u>提示:</u>

在第一个直接连接之前确保在控制器和 PC 接地系统 - COM 端口(防止供给不一致的直流供电源)是相同的。不能有任何两点之间的电压,否则的内部控制可逆的保险丝烧断。最简单的解决办法是保证个人电脑供应 240/220V 是免接地的(接地端子没有连接)。





RS232, USB或 RS485 接口可以直接连接到 PC 上,设置点 COM1 模式和 COM2 模式(根据接口的使用情况)\





必须设置在直接连接的位置上。 直接电缆连接类型 以下模块可以用到直接连接到 PC 的: 1、IL-NT-232 2、IL-NT-RS232-485 3、IL-NT-S-USB (USB 易移动服务模块) 控制器的 RS232 或 USB 接口使用 COM1 端口, RS485 则使用 COM2 端口。

<u>Pc软件—LiteEdit</u>

在 PC(直接或调制解调器连接)必须安装的是 COMAP 的软件包 LiteEdit。(基于 Windows 95 或更新 的平台)

LiteEdit可以: 阅读参数 调整所有的设定点 控制发动机 对控制器进行配置 选择软件配置 修改报警输入和输出 修改密码,命令和和保护 直接连接、调制解调器和因特网通信

Modbus 协议

在 IL 串口进行功能选择,是通过设定点 COMx 模式的基本设置

- 57600个基点,8个数据位,1个停止位,无奇偶校验
- RTU 模式转移
- 功能3(阅读寄存器)
- 功能6(阅读寄存器)
- 功能16(阅读寄存器)
- 对传入消息的响应发送最低 4.096 毫秒后,信息接收延迟
- 在 Modbus 通讯协议的完整描述可以在 Modbus 协议参考指南皮中找到 MBUS 300 和 开放的 Modbus 规范 1.0 版。这两份文件的网址: http://www.modicon.com/openmbus/。

传播对象与登记

所有用于通信的数据作为控制器中的沟通对象的代表性。通信的对象是代表控制器中的 内存N字节数组的唯一16位数字通信对象。登记册,根据 Modbus 通讯协议,代表了两个字 节的数据和通信功能,是由16位寄存器地址引用。进一步的沟通渠道和沟通的对象数量将 始终作为登记的地址及通信对象的长度常用的功能说明,将由几个寄存器。只要一个沟通对 象可以读取或写入一个通信功能。

注意:

要获取数字通信的对象是可以下载的实际控制器的协议,从控制器或线(端子),归档,从LiteEdit软件功能使用"出口数据"。

通信对象列表(默认情况下出口的 IL- NT-AMF25 的档案)



Name	Firmware ver.	Application	Date	App. ver.	Ser. num.	Filename	
IL-NT	IL-NT-1.5 R:22.10.2009	AMF25	22.10.2009	1,5	12345678	1.5.AIL	
Group	Name	Value	Dimension	Password	Com. obj.	Low limit H	High limit Data type
Basic Settings	Gen-set Name	IL-NT		No	8637		Short string
Basic Settings	Nominal Power	200	kW	No	8276	1	5000 Unsigned 16
Basic Settings	Nomin Current	350	A	No	8275	1	10000 Unsigned 16
Basic Settings	CT Ratio	2000	/5A	No	8274	1	5000 Unsigned 16
Basic Settings	PT Ratio	1,0	/1	No	9579	0,1	500,0 Unsigned 16
Basic Settings	Vm PT Ratio	1,0	V/V	No	9580	0,1	500,0 Unsigned 16
Basic Settings	NomVolts Ph-N	231	V	No	8277	80	20000 Unsigned 16
Basic Settings	NomVolts Ph-Ph	400	V	No	11657	138	35000 Unsigned 16
Basic Settings	Nominal Freq	50	Hz	No	8278	45	65 Unsigned 16
Basic Settings	Gear Teeth	120		No	8252	0	500 Unsigned 16
Basic Settings	Nominal RPM	1500	RPM	No	8253	100	4000 Unsigned 16
Basic Settings	ControllerMode	OFF		No	8315		String list
Basic Settings	Reset To MAN	DISABLED		No	9983		String list
Basic Settings	ControllerAddr	1		Yes	24537	1	32 Unsigned 8
Basic Settings	COM1 Mode	DIRECT		Yes	24522		String list
Basic Settings	COM2 Mode	DIRECT		Yes	24451		String list
Basic Settings	ModemIniString			No	24436		Long string

Setpoints of AMF25:



Basic Settings ModbusComSpeed	9600 bps	No	24477		String list
Basic Settings ConnectionType	3Ph4Wire	No	11628		String list
Engine Params Starting RPM	25%	No	8254	5	50 Unsigned 8
Engine Params Starting Oil P	4.5 Bar	No	9681	0.0	10.0 Integer 16
Engine Params Prestart Time	25	No	8394	0	600 Unsigned 16
Engine Params MaxCrank Time	55	No	8256	1	60 Unsigned 8
Engine Params CrnkFail Pause	8 s	No	8257	5	60 Unsigned 8
Engine Params Crank Attempts	3	No	8255	1	10 Unsigned 8
Engine Params Idle Time	12 s	No	9097	0	600 Unsigned 16
Engine Params Min Stab Time	25	No	8259	1	10 Unsigned 16
Engine Params Max Stab Time	10 s	No	8313	2	300 Unsigned 16
Engine Params Cooling Speed	NOMINAI	No	10046		String list
Engine Params Cooling Time	30 s	No	8258	0	3600 Unsigned 16
Engine Params Stop Time	60 s	No	9815	0	240 Unsigned 16
Engine Params Fuel Solenoid	DIESEL	No	9100	0	String list
Engine Params D+ Function	DISABLED	No	9683		String list
Engine Params ECU FreqSelect	DEFAULT	No	10266		String list
Engine Params ECU SpeedAdi	50 %	No	9948	0	100 Unsigned 16
Engine Params Euel Pump ON	20 %	No	10100	100	90 Integer 16
Engine Params Fuel Pump OFF	20 %	No	10100	-100	10000 Integer 16
Engine Params TempSwitch ON	90	No	8688	100	10000 Integer 16
Engine Params TempSwitch OFF	75	No	8689	100	10000 Integer 16
Engine Params PowerSwitch ON	100 KW	No	11658	001-	32000 Integer 16
Engine Params PowerSwitchOFF	50 kW	No	11659	0	32000 Integer 16
	50 KW	NO	11033	U	52000 mileger 10
Engine Protect ProtectHoldOff	5s	No	8262	0	300 Unsigned 16
Engine Protect Horn Timeout	10 s	No	8264	0	600 Unsigned 16
Engine Protect Overspeed Sd	115 %	No	8263	50	150 Unsigned 16
Engine Protect Al1 Wrn	2,0 Bar	No	8369	-10,0	1000,0 Integer 16
Engine Protect Al1 Sd	1,0 Bar	No	8370	-10,0	1000,0 Integer 16
Engine Protect Al1 Del	3 s	No	8365	0	900 Unsigned 16
Engine Protect Al2 Wrn	80 °C	No	8375	-100	10000 Integer 16
Engine Protect Al2 Sd	90 °C	No	8376	-100	10000 Integer 16
Engine Protect Al2 Del	5 s	No	8371	0	900 Unsigned 16
Engine Protect AI3 Wrn	20 %	No	8381	-100	10000 Integer 16
Engine Protect Al3 Sd	10 %	No	8382	-100	10000 Integer 16
Engine Protect AI3 Del	10 s	No	8377	0	900 Unsigned 16
Engine Protect Batt Overvolt	36,0 V	No	9587	18,0	40,0 Integer 16
Engine Protect Batt Undervolt	18,0 V	No	8387	8,0	40,0 Integer 16
Engine Protect Batt Volt Del	5s	No	8383	0	600 Unsigned 16
Engine Protect WrnMaintenance	9999 h	No	9648	0	10000 Unsigned 16



Gener Protect	Overload Sd	120 %	No	8280	0	200 Unsigned 16
Gener Protect	Overload Del	5,0 s	No	8281	0,0	600,0 Unsigned 16
Gener Protect	Short Crct Sd	250 %	No	8282	100	500 Unsigned 16
Gener Protect	Short Crct Del	0,00 s	No	9991	0,00	10,00 Unsigned 16
Gener Protect	Amps IDMT Del	4,0 s	No	8283	1,0	60,0 Unsigned 16
Gener Protect	Amps Unbal Sd	50 %	No	8284	1	200 Unsigned 16
Gener Protect	Amps Unbal Del	5,0 s	No	8285	0,0	600,0 Unsigned 16
Gener Protect	Gen >V Sd	110 %	No	8291	70	200 Unsigned 16
Gener Protect	Gen <v sd<="" td=""><td>70 %</td><td>No</td><td>8293</td><td>0</td><td>110 Unsigned 16</td></v>	70 %	No	8293	0	110 Unsigned 16
Gener Protect	Gen V Del	3,0 s	No	8292	0,0	600,0 Unsigned 16
Gener Protect	Volt Unbal Sd	10 %	No	8288	1	200 Unsigned 16
Gener Protect	Volt Unbal Del	3,0 s	No	8289	0,0	600,0 Unsigned 16
Gener Protect	Gen >Freq Sd	110,0 %	No	8296	85,0	200,0 Unsigned 16
Gener Protect	Gen <freq sd<="" td=""><td>85,0 %</td><td>No</td><td>8298</td><td>0,0</td><td>110,0 Unsigned 16</td></freq>	85,0 %	No	8298	0,0	110,0 Unsigned 16
Gener Protect	Gen Freq Del	3,0 s	No	8297	0,0	600,0 Unsigned 16
AMF Settings	RetFromIsland	AUTO	No	9590		String list
AMF Settings	EmergStart Del	5 s	No	8301	0	6000 Unsigned 16
AMF Settings	MainsReturnDel	20 s	No	8302	1	3600 Unsigned 16
AMF Settings	Transfer Del	1,0 s	No	8303	0,0	600,0 Unsigned 16
AMF Settings	MCB Close Del	1,0 s	No	8389	0,0	60,0 Unsigned 16
AMF Settings	Mains >V	110 %	No	8305	60	150 Unsigned 16
AMF Settings	Mains <v< td=""><td>60 %</td><td>No</td><td>8307</td><td>50</td><td>110 Unsigned 16</td></v<>	60 %	No	8307	50	110 Unsigned 16
AMF Settings	Mains V Del	2,0 s	No	8306	0,0	600,0 Unsigned 16
AMF Settings	Mains V Unbal	10 %	No	8446	1	150 Unsigned 16
AMF Settings	Mains VUnb Del	2,0 s	No	8447	0,0	60,0 Unsigned 16
AMF Settings	Mains >Freq	102,0 %	No	8310	98,0	150,0 Unsigned 16
AMF Settings	Mains <freq< td=""><td>98,0 %</td><td>No</td><td>8312</td><td>50,0</td><td>102,0 Unsigned 16</td></freq<>	98,0 %	No	8312	50,0	102,0 Unsigned 16
AMF Settings	Mains Freq Del	0,5 s	No	8311	0,0	60,0 Unsigned 16
AMF Settings	MCB Logic	CLOSE-	No	8444		String list
AMF Settings	ReturnFromTEST	OFF MANUAL	No	8618		String list
AMF Settings	MCB Opens On	GENRUN	No	9850		String list
Extension I/O	IOM AI1 Wm	0 U4	No	8762	-100	10000 Integer 16
Extension I/O	IOM AI1 Sd	0 U4	No	8766	-100	10000 Integer 16
Extension I/O	IOM AI1 Del	5 s	No	8770	0	900 Unsigned 16
Extension I/O	IOM AI2 Wm	0 U5	No	8763	-100	10000 Integer 16
Extension I/O	IOM AI2 Sd	0 U5	No	8767	-100	10000 Integer 16
Extension I/O	IOM AI2 Del	5 s	No	8771	0	900 Unsigned 16
Extension I/O	IOM AI3 Wm	0 U6	No	8764	-100	10000 Integer 16
Extension I/O	IOM AI3 Sd	0 U6	No	8768	-100	10000 Integer 16



Extension I/O	IOM AI4 Wrn	0 U7	No	8765	-100	10000 Integer 16
Extension I/O	IOM AI4 Sd	0 U7	No	8769	-100	10000 Integer 16
Extension I/O	IOM AI4 Del	5 s	No	8773	0	900 Unsigned 16
Extension I/O	IOM AI1 Calibr	0 U4	No	8793	-1000	1000 Integer 16
Extension I/O	IOM AI2 Calibr	0 U5	No	8794	-1000	1000 Integer 16
Extension I/O	IOM AI3 Calibr	0 U6	No	8795	-1000	1000 Integer 16
Extension I/O	IOM AI4 Calibr	0 U7	No	8796	-1000	1000 Integer 16
Date/Time	Time Stamp Per	60 min	No	8979	0	240 Unsigned 8
Date/Time	SummerTimeMod	DISABLED	No	8727		String list
Date/Time	Time	0:00:00	No	24554		Time
Date/Time	Date	1.1.2006	No	24553		Date
Date/Time	Timer1Function	No Func	No	11660		String list
Date/Time	Timer1 Repeat	NONE	No	10045		String list
Date/Time	Timer1 ON Time	5:00:00	No	10042		Time
Date/Time	Timer1Duration	5 min	No	10044	1	1440 Unsigned 16
Date/Time	Timer2Function	No Func	No	11661		String list
Date/Time	Timer2 Repeat	NONE	No	10202		String list
Date/Time	Timer2 ON Time	5:00:00	No	10199		Time
Date/Time	Timer2Duration	5 min	No	10201	1	1440 Unsigned 16
					100.0	
Sensors Spec	Al1Calibration	0,0 Bar	No	8431	-100,0	100,0 Integer 16
Sensors Spec	Al2Calibration	0°C	No	8407	-1000	1000 Integer 16
Sensors Spec	Al3Calibration	0 %	No	8467	-1000	1000 Integer 16
SMS/E-Mail	Yel Alarm Msg	OFF	No	8482		String list
SMS/E-Mail	Red Alarm Msg	OFF	No	8484		String list
SMS/E-Mail	TelNo/Addr Ch1		No	9597		Long string
SMS/E-Mail	TelNo/Addr Ch2		No	9598		Long string

Values of AMF25:

Name	Firmware ver.	Application	Date	App. ver.	Ser. num.	Filename
IL-NT	IL-NT-1.5 R:22.10.2009	AMF25	22.10.2009	1,5	12345678	IL-NT-AMF25-1.5.AIL
Group	Name	Valu	e Dimension	Com. obj.	Data type	
Engine	RPM	1500 RPM		8209 Unsigned 16		
Engine	ECU State	[010]		10034 Binary 8		
Engine	Fuel Rate ECU	0,0 L/h		9860 Unsigned 16		
Engine	Cool Temp ECU	22 °C		9855 Integer 16		
Engine	IntakeTemp ECU	20 °C		9878 Integer 16		
Engine	Oil Press ECU	0,0 Bar		10354 Integer 16		


Engine	BoostPress ECU	0,0 Bar	9877 Unsigned 8
Engine	Oil Temp ECU	22 °C	9857 Integer 16
Generator	Gen kW	150 kW	8202 Integer 16
Generator	Gen kW L1	50 kW	8524 Integer 16
Generator	Gen kW L2	50 kW	8525 Integer 16
Generator	Gen kW L3	50 kW	8526 Integer 16
Generator	Gen kVAr	15 kVAr	8203 Integer 16
Generator	Gen kVAr L1	5 kVAr	8527 Integer 16
Generator	Gen kVAr L2	5 kVAr	8528 Integer 16
Generator	Gen kVAr L3	5 kVAr	8529 Integer 16
Generator	Gen kVA	153 kVA	8565 Integer 16
Generator	Gen kVA L1	51 kVA	8530 Integer 16
Generator	Gen kVA L2	51 kVA	8531 Integer 16
Generator	Gen kVA L3	51 kVA	8532 Integer 16
Generator	Gen PF	1,00	8204 Integer 8
Generator	Gen Load Char	R	8395 Char
Generator	Gen PF L1	1,00	8533 Integer 8
Generator	Gen Ld Char L1	R	8626 Char
Generator	Gen PF L2	1,00	8534 Integer 8
Generator	Gen Ld Char L2	R	8627 Char
Generator	Gen PF L3	1,00	8535 Integer 8
Generator	Gen Ld Char L3	R	8628 Char
Generator	Gen Freq	50,0 Hz	8210 Unsigned 16
Generator	Gen V L1-N	230 V	8192 Unsigned 16
Generator	Gen V L2-N	230 V	8193 Unsigned 16
Generator	Gen V L3-N	230 V	8194 Unsigned 16
Generator	Gen V L1-L2	398 V	9628 Unsigned 16
Generator	Gen V L2-L3	398 V	9629 Unsigned 16
Generator	Gen V L3-L1	398 V	9630 Unsigned 16
Generator	Gen A L1	41 A	8198 Unsigned 16
Generator	Gen A L2	41 A	8199 Unsigned 16
Generator	Gen A L3	41 A	8200 Unsigned 16
Mains	Mains V L1-N	231 V	8195 Unsigned 16
Mains	Mains V L2-N	230 V	8196 Unsigned 16
Mains	Mains V L3-N	230 V	8197 Unsigned 16
Mains	Mains V L1-L2	398 V	9631 Unsigned 16
Mains	Mains V L2-L3	398 V	9632 Unsigned 16
Mains	Mains VI 3-I 1	398 V	9633 Unsigned 16
Mains	Mains Freq	50.0 Hz	8211 Unsigned 16
Mains	Multistiey	50,0112	oz i onsigned to



Controller I/O	Battery Volts	24,3∨	8213 Integer 16
Controller I/O	D+	5,7 V	10603 Integer 16
Controller I/O	Oil Pressure	15,6 Bar	8227 Integer 16
Controller I/O	Engine Temp	50 °C	8228 Integer 16
Controller I/O	Fuel Level	99 %	8229 Integer 16
Controller I/O	Bin Inputs	[1111001]	8235 Binary 16
Controller I/O	Bin Outputs	[1111000]	8239 Binary 16
Extension I/O	IOM AI1	10 U4	8978 Integer 16
Extension I/O	IOM AI2	20 U5	8759 Integer 16
Extension I/O	IOM AI3	30 U6	8760 Integer 16
Extension I/O	IOM AI4	40 U7	8761 Integer 16
Extension I/O	IOM Bin Inp	[01000110]	8602 Binary 16
Extension I/O	IOM Bin Out	[11011001]	8604 Binary 16
Extension I/O	RA Bin Out	[100010010000000]	9849 Binary 16
Extension I/O	IL-NT-BIO8	[XXXXXXXX]	11635 Binary 8
Statistics	Energy kWh	0	8205 Integer 32
Statistics	Energy kVArh	0	8539 Integer 32
Statistics	Run Hours	0,0 h	8206 Integer 32
Statistics	Num Starts	0	8207 Unsigned 16
Statistics	Maintenance	9999 h	9648 Unsigned 16
Statistics	Num E-Stops	0	11195 Unsigned 32
Statistics	Shutdowns	0	11196 Unsigned 32
IL Info	Engine State	######	8330 Unsigned 16
IL Info	Breaker State	######	8455 Unsigned 16
IL Info	Timer Text	######	8954 Unsigned 16
IL Info	Timer Value	0 s	8955 Unsigned 16
IL Info	FW Version	0,0	8393 Unsigned 8
IL Info	Application	6	8480 Unsigned 8
IL Info	FW Branch	1	8707 Unsigned 8
IL Info	PasswordDecode	#####	9090 Unsigned 32
IL Info	DiagData	######	10050 Unsigned 32
Date/Time	Time	#####	24554 Time
Date/Time	Date	++++++++	24553 Date
Datorinio	Dato	n mmm	21000 Duto



因特网连接

IL-NT 控制器可以使用互联网桥(IG-IB)连接到控制器的 RS232 端口互通过 LiteEdit 软件监控。或通过插入 IB-Lite 卡通信插入控制器的背面插槽。

推荐 ISDN 调制解调器

- Askey TAS-200E
- ASUScom TA-220ST
- Develo Microlink ISDN i

推荐 GSM 调制解调器

- Siemens M20, TC35, TC35i, ES75, MC39
- Wavecom M1200/WMOD2
- Wavecom Maestro 20, dual 900/1800MHz.
- Wavecom Fastrack M1306B, dual 900/1800 MHz (Fastrack M1206B is NOT recommended)
- FALCOM A2D, dual 900/1800MHz.

GSM 调制解调器设置

在开始GSM调制解调器的工作运行之前以需要为GSM正确安装程序。 GSM调制解调器与IL-NT的配置程序需写入所有必要的AT命令。 在liteEdit 是独立的运行程序:

- 起动 MS Windows 的起动程序文件—LiteEdit-Gm_setup.exe.
- 选择 COM 端口
- 选择 IG-CU(=IS-CU)或 IG-MU 单位
- 按 Setup 按键
- 按照 GSM 调制解调器安装程序命令窗口

典型真正的GSM数据通信的波特率是80至90个基点。

提示:

强烈建议使用两边的相同类型的调制解调器(IL和PC)的连接。



移动 SIM 卡设置

- 调整 GSM 调制解调器的 SIM 卡方式如下:
- 使数据连接(需要时)
- 没有 PIN 码

<u>提示:</u>

参照 InteliCommunication 指导所有其他信息。

InteliLte^{NT-}AMF20/25,SW版本 1.5, IL-NT-AMF-1.5-Reference Guide.pdf



IL-NT-RD 远程显示软件

此章节是描述 IL-NT-RD 显示软件,其目的是作为一个信号和远程控制软件 InteliLite - Nt和 InteliDrive Lite 控制器。它是可选的软件到控制器,不是标准控制器的固件。

一般说明

远程显示软件工作和 InteliLite- Nt 的"远程显示和控制"或 InteliDrive—Lite 控制器是一样的。 主控制器可以从远程显示控制发电机组/发动机。所有远程显示屏(测量,设置点和历史记录)显示和主 控制器相同的数据。控制器前面板工作方式是相同的。所有远程显示的 LED 显示灯和主控制器的 LED 灯是 相同的。

注意

强烈建议使用同一类型和控制器模式的远程显示。只有在这种情况下是确保的所有按键的正确作用以及LED灯的显示。在另一个HW类型和主控制器的模式以及远程显示是不支持测试!

<u>IL-NT-RD 软件安装</u>

IL-NT-RD 远程显示固件安装是和任何其他的 IL-NT 固件 LiteEdit 使用的软件安装方式是一样的。请参阅有关 LiteEdit 升级固件的细节与参考指南。仅 IL-NT-RD 组成的固件,不是一个存档。

然而,当有 IL-NT-RD 在控制器的固件安装过程安装回原来的标准固件如下:

- 打开任何类型的网络连接。
- DDE 服务器将尝试打开该连接,但在红色的状态栏中会写失败错误信息。
- 在这个时刻到控制器 -> "编程与克隆" -> "程序设计和适当选择"! 你想将固件程序下载到 控制器。选择错误的类型可能导致控制器没有任何作用。

💑 Programming	and the second		X			
Programming						
Description	Version	Туре	Archive			
InteliLite NT version 1.0 InteliLite NT version 1.0	1.0 1.0	AMF20 AMF25	NT-AMF20-1.0.ail NT-AMF25-1.0.ail			
•		Ø 0K	X Cancel			

- 按 OK 按键将程序固件下载到控制器
- 这可能需要关掉电源控制器电源,接通控制器的跳线和开关。按照相应的信息窗口。

InteliLte^{NT-}AMF20/25,SW 版本 1.5, IL-NT-AMF-1.5-Reference Guide.pdf



- 完成编程后(可能需要关闭电源控制器,打开跳线和再次打开电源)打开配置窗口执行手动配置 过程。
- 在某些情况下,"错误的设定点"的消息,可以发生在 DDE 服务器状态行和控制器受阻显示"初始化"状态。使用控制器 ->"重置从初始状态菜单项,把控制器的正常运作。要确保您有检查所有设定点之前。

藝告:

检查统计值"发动机时间"之后做固件升级。如有必要时调整参数。

IL-NT-RD 数据线

IL-NT-RD 可通过 RS232 或 RS485 通讯线连接到 InteliLite-NT 或 InteliDrive-Lite 制器。它最多只可 以连接两个远程显示器的一个主控制器。如果他们使用不同的 COMs 通讯口。它不支持连接两个或多个远程显 示的一个通信线路,例如: RS485,它可以在所有时间监测仅一个远距离的主控制器。

连接过程

打开远程显示电源后自动搜索主连接任何一个主控制器。它开始从 COM1 搜寻主控制器地址 1 到 32, 之后从 COM2 地址 1 到 32。远程显示尝试 2 种连接通讯速度 38400 bps 和 56000bps。

在显示的文本过程中"检测..."屏幕下会显示进度栏"从0到100%。此检测过程大约10到15秒钟。5秒的暂停过程持续直到主控制器兼容再次发现。

不支持的控制器类型,不支持的应用程序,或控制器无法连接跳过在搜查过程。

控制器型号选择

IL-NT-RD 自动搜索连接类型控制器

故障连接

有几个原因远程显示无法连接主控制器:

- 1、不支持的控制器型号的连接,例如. IGS-NT, ID-DCU, IC-NT, IGS-CU, etc.)
- 2、主控制器不支持的硬件
- 3、主控制器的配置表报错
- 4、主控制器的COMx模式设置错
- 5、错误的连接线,通信故障

RS232 直接连接

Hw 模块: IL-NT-RS232

主控器设置: 控制器地址=1...32 COM1 模式= 直接

长达2米线: 我们建议使用我们的标准AT -连接线。

InteliLte^{NT—}AMF20/25,SW版本 1.5, IL-NT-AMF-1.5-Reference Guide.pdf





Remote Display

Master controller

长达10米线

虽然三线(TXD,RxD,接地)RS232连接能够直接通信,我们还是推荐使用标准的零调制解调器去实现控制器和远程显示的本地连接电缆。

IL-NT/ID-Lite connector D-SUB9 female	IL-NT-RD connector D-SUB9 female		
RxD 2	3 TxD		
TxD 3	2 RxD		
GND 5	5 GND		

远程 RS485 或者 RS232 直接连接

HW 模块:

IL-NT-RS232-485

长达1000米连接线(仅限于RS485)





替代外部连接器使用的 RS232-RS422/485:

要求外部的连接:

InteliLte^{NT-}AMF20/25,SW版本 1.5, IL-NT-AMF-1.5-Reference Guide.pdf



ADVANTECH-ADAM4520: RS232 到 RS422/485 转接, DIN 导轨, 自动管理 RS485 bus, 外部没有数据流量控制 信号。电流隔离, 波特率是 38400 或 56000bps.

任何连接的 RS-232 到 RS422/485 转换器被设置为被动 DSR 信号(当 DSR 连接)之后打开开关。

功能说明

远程显示 IL-NT-RD 是工作于远程显示和控制 z 主模块 Intelite-NT 或者 InteliDrve Lite 控制器。 他应该高度建议这两个,远程显示和主模块控制器使用同样的 HW 类型和模式,另一种类型的主模式和远程显示是不支持的,也没有测试。所有的远程显示的 LED 等和主控制器的 LED 灯显示状态是一样的,面板上的按键功能两边都是一样的,可以从远程显示以及主控制器控制发电机组/引擎。用户可以切换屏幕,设置密码,更改设定点和查看历史记录。

所有的 IL-NT-RD 屏幕初始化,测量,显示设置点和历史显示和主控制器相同的。 主设备不连接的远程显示始终能够工作。 中断控制器和远程显示的线对主控制器是没有影响的。 配置从主控制器的下载之后远程显示跳转到主控制器初始化屏幕和所有的 LED 闪烁。

按 PAGE 按键 3 秒钟后它可以切换到远程显示器屏幕初始化,检查控制器使用的版本和序列号以及通信状态

SW 兼容性

IL-NT-RD sw. 版本1.1 是兼容主要的SW:

- 所有的 Intelite-NT 标准软件版本是 1.1
- 所有的 ID-lite 标准软件是 1.0
- 选择 IL-NT 和 ID-Lite 的顾客区别 和以后同样的 IL-NT,可能需要 ID-Lite 版本升级的 IL-NT-RD 软件



维修保养

更换内部蓄电池

每5-7年内部备用电池应该更换约。更换电池,如果内部蓄电池报警低发生。按照以下说明:

- 1、拆开控制器的端子和从控制台移开控制器。
- 2、使用平面螺丝刀或其他合适的工具打开后盖。



3、移开所有的插卡模块。

4、这种电池是扣在电路板上的一个位置上。用锋利的螺丝刀移开旧的电池以及装入新的电池。只使用 CR1225 锂电池。





- 5、插回单元模块到控制器
- 6、盖回原来的后盖,对齐扣的位置使用轻微的力气扣好盖板。注意的盖在正确的位置,不能反了!
- 7、打开直流电源,调整日期和时间和核对所有的设定参数。



详细的技术数据

输入/输出概述

Model	BIN	BOUT	AI	AOUT	COM1	COM2	CAN	RPM	Gen. Voltage	Mains Voltage	Gen. Current
IL-NT AMF20	7	7	3	8**	Y**	Y**	N	Y	Y	Y	Y
IL-NT AMF25	7	7	3	8**	Y**	Y**	Y	Y	Y	Y	Y

注意: *关于可以选择的插卡模块 Y-可用的到的 N-没有的

发电机保护

.

ComAp 发电机组控制器提供以下的发电机保护范围。 对于每一个保护可能用的到的可调范围和时间延迟。

对招表和 ANSI 代码:

ANSI code	Protection	IL-NT MRS10	IL-NT MRS11	IL-NT MRS15	IL-NT MRS16
59	Overvoltage	•	•		
27	Undervoltage	•	•	•	•
47	Voltage Assymetry	•	•	•	•
81H	Overfrequency	•	•	•	•
81L	Underfrequency	•	•	•	•
50+51	Overcurrent	***	***	•	•
46	Current Unbalance	•	•	•	•
32	Overload	•	•	•	•
51N+64	Earth Fault	-	-	-	-
32R	Reverse Power	2	2	26	-
25	Synchronism Check	2	2	2	- 1 a
47	Phase Rotation	**	**	**	**
37	Undercurrent	-	-	18. 17.0	-
55	Power Factor	-		jec.	
71	Gas (Fuel) Level	•	•		•

注意:

- 不可用的

* 可能用的到的

** 固定的设置

*** 仅断路电流



语言支持

Code page	Language	Windows code
0	West European languages	Windows 1252
134	Chinese	GB 2312
162	Turkish	Windows 1254
177	Hebrew	Windows 1255
204	Russian	Windows 1251
238	East European languages	Windows 1250

在 IL-NT 固件版本 1.5 支持以下语言代码页:

直流电源

电源电压 能耗

能耗取决于电源电压

8-36V DC 40—430mA 取决于电源电压和温度 **0**.104A 在 8VDC 0.080A 在 12VDC

0.051A 在 24VDC 0,044A 在 30VDC 0,040A 在 36VDC

允许电源电压掉电的瞬间 电池电压最低压降的界限 在10V 时候是小于100ms. 最小恢复8V 24V的2%

注意:

电源电压下降到7V显示器的背光关闭。 短期电压降(例如:发动机在盘车时间)不会影响运作。

工作条件

缓冲装置

IL-NT 工作温度	-20 到+70 度
IL-NT LT [#]	-40 到+70 度
储存温度	-30 到+70 度
面板防护等级	IP65
湿度	95%在无冷凝
符合标准	EN61010-1:95 +A1:97
低压标准	EN50081-1:94 EN50081-2: 96
	EN50082-1:99 EN50081-2:97
震动	$5-25$ Hz ± 1.6 mm
	25–100Hz a=4 g
缓冲装置	$a=200 \text{m/s}^2$

即使其他电子元件在更广泛的温度范围内工作。但液晶显示控制器的限制工作温度范围-20℃ - + 70°,

内部预热箔安装在 InteliLite^{IT}扩展显示处扩大工作温度范围。预热起动取决于温度低于5度和预热 温度电源和电源电压。

InteliLte^{NT-}AMF20/25,SW版本1.5, IL-NT-AMF-1.5-Reference Guide.pdf

技术数据

	IL-NT 标准	订货编码: IL-NT-xxxx LT
工作温度	-20度—+70度	-40度-+70度
储存温度	-30度-+80度	-30度-+80度

预热箔增加控制器的电流消耗

控制器的消耗量在	无预热	外界环境温度		
		0度	-20度	-40度
12VDC	80mA	+75mA	+210mA	+325mA
24VDC	51mA	+31mA	+100mA	+175mA

在-30度接通开关几分钟后 InteliLite LT 立即工作,并可以显示。

尺寸和重量





	额定频率	50-60HZ
	频率测量公差	0. 2HZ
电流输入		
	额定电流输入	5A
	负载(CT输出阻抗)	$<0.1\Omega$
	UT 输入负压 見び測見 CT 中述	<0.2VA 通过相线(In=5A)、
	最低测重 CI 电流 中运测量 伯 差	10A 殇宫中冻的 90
	电沉侧里/m左 Ct 是十山滨测旱鸠店	初定电流的 2% 1504 / 15
	して取入电弧测量峰值	190A/15
电源输入	取应但问电视	12A
	测量电源范围	0-277 VAC 相电压
		0-480 VAC 线电压
	最大测量电压	340 VAC 相电压
		600 VAC 线电压
	输入电阻	0.6MΩ 相电压
		0.3MΩ 线电压
	电压测量偏差	额定电压的 2%
	耐电压等级	III 2 (EN61010)
二进制输入和输出		
二进制输入		

二)

二进制输入数量	6
最大电流	0. 5A
最大开断电压	36VDC

3 10bits $2500 \,\Omega$

测量值的 2%±2Ω

模拟量输入

没有电分离	
输入场口敛重	
分辨率	
最大电阻范围	
电阻测量偏差	

速度传感器输入

传感器类型 最小电压输入 最大输入电压 最小测量频率 最大测量频率 频率测量误差

发动机标准传感器(推荐有屏蔽线的) 2V pk-pk (从4 Hz到4 Khz) 50 Veff 4 Hz 10 Khz 0.2%



充电 ALT D+功能: 最大:充电输出电流 确保充电电压值

300MA 电池电压的 80%

<u>*CAN BUS 接口</u>

有电流隔离 最长 CAN 线长度 200米 速率 250KBd 标称阻抗 120 Ω 线的类型 双绞线屏蔽线 下面的动态电缆参数是重要的,尤其是最大长度 200 米的 CAN 总线和 32 -连接的 COM 单位: 最小。75% (最大。4.4ns/m) 标称速率 最小 0.25mm² 线径 最大衰减 2db/100米

推荐的工业自动化和过程控制电缆:

BELDEN(看<u>http://www.belden.com</u>):

- 3082A DeviceBus for Allen-Bradley DeviceNet
- 3083A DeviceBus for Allen-Bradley DeviceNet
- 3086A DeviceBus for Honeywell SDS
- 3087A DeviceBus for Honeywell SDS
- 3084A DeviceBus for Allen-Bradley DeviceNet
- 3085A DeviceBus for Allen-Bradley DeviceNet
- 3105A Paired EIA Industrial RS485 cable

LAPP CABLE

- Unitronic BUS DeviceNet Trunk Cable
- Unitronic BUS DeviceNet Drop Cable
- Unitronic BUS CAN
- Unitronic-FD BUS P CAN UL/CSA

<u>IL-NT RS232 接口(可选择性的卡)</u>

IL-NT 控制器的通信模块的端口。

推荐外部的转换器:

ADVANTECH - ADAM 4520: RS232 to RS422/485 转接头,**D**IN rail, 自动管理的 RS485 BUS,没 有外部数据流控制信号,电流隔离。

推荐内部的转换器:

ADVANTECH - PCL-745B或 PCL745S : Dual port RS422/485 接口插卡, 自动管理的 RS485 BUS, 没有外部数据流控制信号, 电流隔离。

<u>提示:</u>

有关所有的 IL-NT 扩展模块和通讯模块请看 IL-NT, IC-NT 配件模块手册。

有关老的 IL-N1.2 SW 版本, 通讯速度是 19.2KBd (STD/直接), 模拟的调制解调器 19.2KBd, 数字调制解调器 9.6KBd, MODBUS—9.69.6KBd。

InteliLte^{NT—}AMF20/25,SW版本 1.5, IL-NT-AMF-1.5-Reference Guide.pdf

<u>IL-NT RS232-485 接口(可选择性的卡)</u>

 插入 IL-NT 控制器通讯模块端

 最远距离
 10m (RS232), 1200m(1200)

 最大速率
 多达 57.6KBd(直接连接),模拟 38.4KBd

 调制解调器,数字调制解调器为 9.6KBd. MODBUS—57.6KBDd

提示:

本模块支持 IL-NT 1.3 或更新的 SW 版本控制器。

<u>IL-NT S-USB 接口(可选择性的卡)</u>

插入 IL-NT 控制器通讯模块端口
 最远距离
 10m
 最大速率
 多达 57.6KBd(直接连接),模拟 38.4KBd
 调制解调器,数字调制解调器为 9.6KBd. MODBUS—57.6KBDd

仅使用带屏蔽最长为 5 米的 A-B USB 通讯线 推荐使用的 USB 通讯线 USB-连接通讯线 1.8 米——科迈 A-B USB 通讯线

提示:

有关老的 IL-N1.2 SW 版本,通讯速度是 19.2KBd (STD/直接),模拟的调制解调器 19.2KBd,数字 调制解调器 9.6KBd, MODBUS—9.69.6KBd

<u>IL-NT AOUT8 接口(可选择性的卡)</u>

插入 IL-NT 控制器扩展模块端口:

PWM输出数量	8
PWM 频率	250Hz
最大电流值	0.5A
最大开关电压值	36 VDC
输出阻抗	1 Ω
分辨率	10bits

<u>IL-NT BI08 接口(可选择性的卡)</u>

插入 IL-NT 控制器扩展模块端口: 8专用引脚的插件,在卡的终端可以配置为二进制输入或输出。

二进制输入

二进制输出



最大开关电压

36 VDC

<u>提示:</u>

二进制输入时没有电流产生的。

有关详细接线和说明请参阅有关 IL-NT BIO8 Hybrid binary input/output module. 章节

IGS-PTM

	电源电压 能耗 尺寸大小 接口通信 二进制输入和输出 模拟量输出	8—36V DC 0.1A取决于电源电压 40×95×45mm,din(35mm) CAN 看 IG-IOM 看 IG-IOM
模拟量输入		
	没有电压隔离 输入端口数量 分辨率 最大电阻范围 最大电压范围 最大电流范围 电阻测量偏差 电压测量偏差 电流测量偏差	4 10biits 0250Ω 0100 mV 020 mA 测量值的 1%±2Ω 测量值的 1.5%±1mV 测量值的 2.5%±0.5mA
IGL-RA15		
中观		
	电源电压 消耗	8—36 V DC 0.35-0.1A(+1A 蜂鸣报警输出)
工作条件	工作温度 储存温度 防护等级	-20+70 度 -40+80 度 IP65
尺寸和重量	尺寸 重量	180x120x55mm 950g
蜂鸣输出	最大电流	1A

36V DC

最大开关电压



工作电压 消耗 尺寸大小 接口到控制器 接口到调整解调器 接口到以太网 工作温度 储存温度 8—36 V DC 0.1A (+1A 蜂鸣报警输出) 95×96×43mm din(35mm) RS232 RS232 RJ45(10baseT) -30...+70度 -30...+70度

